

Please read and retain these instructions for future reference

V001:07/06/24



Torch Requires 4 x LR41 button cell batteries (included).

Twist off the top of the torch anti clockwise and remove the plastic Isolating strip before use.

To operate the torch, twist the top anticlockwise until the bulb is lit and fully clockwise to turn off.


BATTERIES

- Keep batteries away from children and pets.
- Do not mix used and new batteries.
- Install batteries in accordance with its polarity symbols.
- Remove the batteries if left for long periods.
- Never dispose of batteries in a fire.
- Battery disposal, spent or expired batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with local regulations. For detailed information, contact your local authority.

DISPOSAL

- 3Pagen Versand und Handelsges. mbH use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons, packaging in accordance with your local recycling regulations.
- Plastics, polybags – Contains the following recyclable plastic.



Code & Symbol	 OTHER
Type of plastic	ABS
Commonly used for	CD's, crisp packets, various flexible packaging, baby bottles, sunglass lenses
Notes	Not often or widely recycled

- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.



3Pagen

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
 St. Jöris Strasse 16-28
 52477 Alsdorf
 Email: kontakt@3pagen.de
 Phone: +49(0) 2404 980-568

Přečtěte si tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí odkaz

V001.07/06/24



Hořák vyžaduje 4 baterie 1r41 tlačítka (obsahováno).

Před použitím zkroutíte horní část hořáku proti směru hodinových ručiček a odstraníte plastovou Isolační pásh.

Chcete-li ovládat hořák, otočte horní část proti směru hodinových ručiček, dokud se žárovka zapálila a zapnutá plně ve směru hodinových ručiček.


Baterie

- Držte baterie daleko od dětí a domácích zvířat.
- Nesmíchejte použitou a novou baterii.
- Ninstalujte baterie podle jeho polaritního symbolu.
- Odstraňte baterie po dlouhou dobu.
- Nikdy nezlíkvujte baterie v ohni.
- Lidění baterií, vyhořené nebo vypršené baterie musí být správně likvidovány a recyklovány v souladu s místními předpisy. Podrobné informace obraťte se na místní úřad.

Lidění

- 3pagen versand und handelsges. Mbh používá recyklovatelné nebo recyklovací balení, když je to možné.
- Zlikvidujte všechny obaly, papíry, kartony a balení podle místních předpisů recyklace.
- Plasty, polyptyle-obsahuje následující recyklovatelný plast.



Symbol kódu	 Ostatní
Typ plastu	ABS
Společně používaný pro	CD, křupavý balíček, různé flexibilní balení, lahve, čočky slunečních brýlí
Poznámky	Nečasto nebo široce recyklován

- Na konci životnosti produktu se prosím zkontrolujte s místním úřadem pro recyklační centrum domácích odpadů.



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

3Pagen

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Aisdorf
E-mail: kontakt@3pagen.de
Telefon: +49(0) 2404 980-568

Veillez lire et conserver ces instructions pour référence future

V001.07/06/24



Torch Requires 4 x piles bouton LR41 (inclues).

Tournez le haut de la torche dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez la bande isolante en plastique avant utilisation.

Pour actionner la torche, tournez le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ampoule soit allumée et complètement dans le sens des aiguilles d'une montre pour s'éteindre.


BATTERIES

- Gardez les piles à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne mélangez pas de batteries usagées et neuves.
- Installez les piles conformément à ses symboles de polarité.
- Retirez les piles si elles sont laissées pendant de longues périodes.
- Ne jetez jamais les piles dans un feu.
- Les piles, usées ou périmées doivent être correctement éliminées et recyclées conformément à la réglementation locale. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale.

Élimination des déchets

- 3 Pagen Versand und Handelslsges. MbH utiliser des emballages recyclables ou recyclés si possible.
- Veuillez jeter tous les emballages, papier, cartons, emballages conformément à Vos réglementations locales de recyclage.
- Plastiques, polysacs-contient le plastique recyclable suivant.



Code et symbole	 Autres
Type de plastique	En ABS
Couramment utilisé pour	Cd'S, paquets croquants, divers emballages souples, biberons, verres solaires
Notes	Pas souvent ou largement recyclé

- À la fin de la durée de vie du produit, terminer dans un centre de recyclage autorisé de disposition du conseil local complet Déchets ménagers.



3Pagen

3Pagen Versand und Handelslsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
Courriel: kontakt@3pagen.de
Téléphone: +49(0) 2404 980-568

Bitte lesen und bewahren Sie diese Anweisungen auf Als zukünftige Referenz

V001:07/06/24



Taschenlampe Benötigt 4 x LR41-Knopfzellenbatterien (im Lieferumfang enthalten).

Drehen Sie die Oberseite der Taschenlampe gegen den Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie den Kunststoffstreifen vor dem Gebrauch.

Um die Fackel zu bedienen, drehen Sie die Oberseite gegen den Uhrzeigersinn, bis die Glühbirne leuchtet und vollständig im Uhrzeigersinn ausgeschaltet ist.


BATTERIEN

- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien.
- Installieren Sie Batterien gemäß den Polaritätssymbolen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie für längere Zeit gelassen werden.
- Entsorgen Sie niemals Batterien in einem Feuer.
- Batterieentsorgung, verbrauchte oder abgelaufene Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt und in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften recycelt werden. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde.

Verfügung

- 3Pagen Versand und Handelsges. mbH verwenden nach Möglichkeit recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier, Kartons und Verpackungen in Übereinstimmung mit Ihren lokalen Recyclingvorschriften.
- Kunststoffe, Polybeutel - Enthalten den folgenden recycelbaren Kunststoff.



Code & Symbol	 other
Art von Kunststoff	Aluminium
Häufig verwendet für	CDs, knackige Pakete, verschiedene flexible Verpackungen, Babyflaschen, Sonnenbrillengläser
Notizen	Nicht oft oder weit verbreitet recycelt

- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem vom Gemeinderat autorisierten Entsorgungszentrum für Haushaltsabfälle.



3Pagen

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
Email: kontakt@3pagen.de
Phone: +49(0) 2404 980-568

Prosím, prečítajte a uchovávajte tieto pokyny na budúce referencie

V001:07/06/24



Torch vyžaduje 4 x LR41 batérií (zahrnuté).

Pred použitím odkrúte hornú časť škálu proti hodinovému hodinovým ručičkom a odstráňte plastový pras LSOLATÍVANÝ PASK.

Ak chcete prevádzkať šarobu, skruťte horný proti smerom, kým sa šarobu nie je zapalené a plne v smerom hodinového ručičiek, aby sa vypnili.


Bateriáty

- Držte batérie ďaleko od detí a zvieratá.
- Nemiešajte použité batérie a nové batérie.
- Inštalujte batérie v súlade s jeho symbolami polaritu.
- Odstráňte batérie, ak zostávajú dlhé doby.
- Nikdy neodstráňujte batérie do poheňa.
- Zneškodňovanie batérií, vyhožené alebo vykonané batérií musia byť riadne zlikvidované a recyklované v súlade s miestnymi predpismi. Pre podrobné informácie sa obráťte na svoju miestnu úradu.

Zneškodňovanie

- 3pagen Versand und Handelsges. MBH používajú recyklovateľné alebo recyklované baly, ak je to možné.
- Prosím, zlikvidujte všetky obaly, papier, škatúry, baly v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii.
- Plasty, polyvrecyklovateľné plasty-obsahuje nasledujúce recyklovateľné plasty.



& Symbol kód	 other
Typ plasty	ABS
Bežne používané na	CD, krvé balenia, rôzne flexibilné balenia, detské fľašky, slnečné sklo
Poznámky	Nie často alebo široko recyklované

- Na konci životnosti výrobku sa skončte na úplné miestnej rady na zneškodňovanie povoleného centrum pre recycovanie domácnostho odpadu.



3Pagen

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
E-mail: kontakt@3pagen.de
Telefon: +49(0) 2404 980-568