

**Product name: 2PK Washing Ball with
3 kinds of Ceramic balls inside**
Item No: 684990 v001: 19/02/2025

3PAGEN

GB INSTRUCTION MANUAL

Please read and retain these instructions for future reference

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

FR Mode d'emploi

Veuillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

CZ Návod k použití

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití

SK Návod na použitie

Prečítajte si tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie



GB - INSTRUCTION MANUAL

Product description with safety information

Using tips

- (1) Suitable for all types of washing machine.
- (2) One ball is sufficient for a 3kg load .
- (3) Wash dark colors separately.
- (4) Keep the product ventilated after use & air dry naturally.
- (5) The ball can be used for 1000 times

Cleaning and Maintenance

It is advised to clean the product every month to sustain its performance. Rinse the laundry ball in cool water for up to 2 minutes & remove any surface residue with a damp cloth, Air dry naturally before next use.

DISPOSAL

- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG

Produktbeschreibung mit Sicherheitshinweisen

Tipps zur Verwendung

- (1) Geeignet für alle Arten von Waschmaschinen.
- (2) Ein Ball ist ausreichend für eine 3 kg Ladung.
- (3) Waschen Sie dunkle Farben separat.

(4) Halten Sie das Produkt nach dem Gebrauch belüftet & Luft trocknen natürlich.

(5) Der Ball kann 1000 Mal verwendet werden.

Reinigung und Pflege

Es wird empfohlen, das Produkt jeden Monat zu reinigen, um seine Leistung zu erhalten. Spülen Sie den Wäscheball bis zu 2 Minuten lang in kaltem Wasser ab und entfernen Sie alle Oberflächenrückstände mit einem feuchten Tuch.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

FR - Mode d'emploi

Description du produit avec consignes de sécurité

Conseils d'utilisation

- (1) Convient à tous les types de lave-linge.
- (2) Une boule suffit pour une charge de 3 kg.
- (3) Laver les couleurs foncées séparément.
- (4) Aérez le produit après utilisation et laissez-le sécher à l'air libre.
- (5) La boule peut être utilisée 1000 fois.

Nettoyage et entretien

Il est conseillé de nettoyer le produit tous les mois pour maintenir ses performances. Rincer la boule de lavage à l'eau froide pendant 2 minutes et enlever tout résidu de surface avec un chiffon humide. Sécher à l'air libre avant la prochaine utilisation.

RECYCLAGE

- - 3PAGEN utilise dans la mesure du possible des emballages recyclables ou recyclés.
- - Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage de votre commune.
- - En fin de vie du produit, veuillez vous renseigner sur son élimination auprès des centres de recyclage des déchets ménagers agréés par l'administration communale.

CZ- NÁVOD K POUŽITÍ

Popis výrobku s bezpečnostními pokyny

Použití tipů

- (1) Vhodné pro všechny typy praček.
- (2) Jedna kulička stačí na 3 kg prádla.
- (3) Tmavé barvy perte odděleně.
- (4) Po použití výrobek větrejte a nechte přirozeně uschnout.

(5) Míč lze použít 1000krát.

Čištění a údržba

Pro udržení výkonu výrobku se doporučuje čistit jej každý měsíc. Míč na praní oplachujte ve studené vodě po dobu až 2 minut & odstraňte zbytky povrchu vlhkým hadříkem, Před dalším použitím přirozeně vysušte na vzduchu.

DISPOZICE

- 3PAGEN používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony likvidujte v souladu s předpisy místních úřadů o recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v recyklačním středisku pro domácí odpad, které má oprávnění místního úřadu.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Popis výrobku s bezpečnostními pokyny

Používanie tipov

- (1) Vhodné pre všetky typy práčok.
- (2) Jedna guľôčka postačuje na 3 kg náplne.
- (3) Tmavé farby perte oddelene.
- (4) Po použití výrobok udržiavajte vetraný a prirodzene vysušte na vzduchu.
- (5) Loptu možno použiť 1000 krát

Čistenie a údržba

Odporúča sa čistiť výrobok každý mesiac, aby sa udržal jeho výkon. Loptu na pranie opláchnite v studenej vode do 2 minút & odstráňte všetky povrchové zvyšky vlhkou handričkou, Pred ďalším použitím prirodzene vysušte na vzduchu.

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestnych orgánov o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.

Manufacturer addresses

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

Recycling Logos:

