

Product name: Sport Shoes

Item No: 76790 v001: 01.09.2025

Please read and retain these instructions for future reference

3PAGEN

GB INSTRUCTION MANUAL

Please read and retain these instructions for future reference

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

FR Mode d'emploi

Veuillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

CZ Návod k použití

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití

SK Návod na použitie

Prečítajte si tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie



GB - INSTRUCTION MANUAL

Rules for Using Footwear

1. Footwear should be put on and taken off with laces loosen.
2. It is recommended to use a shoe puller to put on the shoes to prevent the heel from deforming and the shoe upper from tearing.
3. Avoid excessive moisture and sweat on shoes, as these will always damage their appearance and properties. On rainy or snowy days, even properly maintained shoes may get damp. If shoes get damp, they should be dried at room temperature, away from heat sources.

DISPOSAL

- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG

Regeln für die Verwendung von Schuhen

1. Schuhe sollten mit gelösten Schnürsenkeln angezogen und ausgezogen werden.
2. Es wird empfohlen, einen Schuhanzieher zum Anziehen der Schuhe zu verwenden, um eine Verformung des Absatzes und ein Reißen des Schuhaufbaus zu verhindern.
3. Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit und Schweiß an den Schuhen, da diese deren Aussehen und Eigenschaften immer beschädigen. An regnerischen oder schneebedeckten Tagen können selbst ordnungsgemäß gepflegte Schuhe nass werden. Werden die Schuhe nass, sollten sie bei Zimmertemperatur, entfernt von Wärmequellen, getrocknet werden.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

FR - Mode d'emploi

Règles d'utilisation des chaussures

1. Les chaussures doivent être mises et enlevées avec les lacets dénoués.
2. Il est recommandé d'utiliser un tire-chaussures pour enfiler les chaussures, afin d'éviter la déformation du talon et le déchirement de la tige.
3. Évitez l'humidité excessive et la sueur sur les chaussures, car elles endommageront toujours leur aspect et leurs propriétés. Par temps pluvieux ou neigeux, même les chaussures correctement entretenues peuvent s'humidifier. Si les chaussures s'humidifient, elles doivent être séchées à température ambiante, loin des sources de chaleur.

RECYCLAGE

- - 3PAGEN utilise dans la mesure du possible des emballages recyclables ou recyclés.
- - Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage de votre commune.
- - En fin de vie du produit, veuillez-vous renseigner sur son élimination auprès des centres de recyclage des déchets ménagers agréés par l'administration communale.

CZ- NÁVOD K POUŽITÍ

Pravidla pro používání obuvi

1. Obuvi se nasazuje a sundává s uvolněnými lany.
2. Doporučuje se k nasazení obuvi použít tlakáč, aby se zabránilo deformaci paty a prasknutí paty boty.
3. Vyhýbejte se nadměrné vlhkosti a potu na obuvi, protože tyto vždy poškodí její vzhled a vlastnosti. V deštivém nebo sněhovém počasí se může i správně udržovaná obuv zmoknout. Pokud se obuv zmokne, měla by se sušit při pokojové teplotě, daleko od zdrojů tepla.

DISPOZICE

- 3PAGEN používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony likvidujte v souladu s předpisy místních úřadů o recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v recyklačním středisku pro domácí odpad, které má oprávnění místního úřadu.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Pravidlá pre používanie obuvi

1. Obuvi sa nasadzuje a sundáva s uvoľnenými šnúrami.
2. Odporúčuje sa na nasadenie obuvi použiť topiач, aby sa zabránilo deformácii podpätia a trhaniu panely obuvi.
3. Vyhýbate sa nadmernej vlhkosti a potu na obuvi, pretože tieto vždy poškodia jej vzhľad a vlastnosti. V dažďovom alebo snehovom počasí môže byť aj správne udržiavaná obuva zmoknutá. Ak sa obuva zmokne, mala by sa sušiť pri izbovej teplote, ďaleko od zdrojov tepla.

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestnych orgánov o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de

