

ITEM NO.:73435-73429-73426



GB

These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly before use and retain for future reference.

- 1.3X AAA 1.5V batteries (not included)
2. This product is suitable for INDOOR USE.
3. Do not position or place near heaters or any other direct sources of heat.

USE INSTRUCTIONS

- 1.READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- 2.NOT FOR COMMERCIAL USE.
- 3.BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- 4.DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- 5.DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- 6.DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- 7.DO NOT LEAVE SWITCHED ON OR UNATTENDED.

CAUTION

- 1.NEVER disassemble or other wise alter or change the product.
- 2.Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated in the battery compartment,may shorten the life of the batteries,cause batteries to leak or damage the product.
- 3.Do not mix old and new batteries.
- 4.For best results,use alkaline batteries.
- 5.Do not mix Alkaline,Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable(Nickel Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) batteries.
- 6.Do not dispose of batteries in fire.
- 7.Batteries should be recycled or disposed of as per manufacturer's recommendations.

DISPOSAL

- 3PAGEN uses reusable or recycled packaging wherever possible.
- Please dispose of all packaging, paper and cardboard in accordance with the recycling regulations of your local authority.
- At the end of the product's life, please enquire about disposal at an authorized household waste recycling center in your municipality.

D

Diese Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie diese vor Gebrauch gründlich durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1. 3 × AAA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Dieses Produkt ist für drinnen geeignet.
3. Nicht in der Nähe von Heizungen oder anderen direkten Wärmequellen aufstellen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Bitte lesen sie vor Gebrauch alle Hinweise.
2. Nicht zu gewerblichen Zwecken geeignet.
3. Vor Gebrauch überprüfen sie bitte gründlich, ob eine Beschädigung vorliegt, falls dies entdeckt wird. Passen sie auf, dass die elektrischen Geräte nicht zu Boden fallen, dies kann zu Beschädigungen führen.
4. Nicht auf oder in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.
5. Decken sie das Gerät während des betriebs nicht ab, da dies zu Überhitzung führen kann.
6. Dieses Gerät nicht für einen anderen Zweck als dem, für den es entworfen wurde, verwenden.
7. Nicht eingeschaltet oder unbeaufsichtigt lassen.

HINWEIS

1. Das Produkt darf NIEMALS zerlegt oder auf andere Weise verändert oder modifiziert werden.
2. Wenn die Batterien nicht mit der richtigen Polarität, wie im Batteriefach angegeben, eingelegt werden, kann dies die Lebensdauer der Batterien verkürzen, zum Auslaufen der Batterien führen oder das Produkt beschädigen.
3. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
4. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Alkalibatterien.
5. Verwenden Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) oder (Nickel-Metallhydrid) zusammen.
6. Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.
7. Batterien sollten gemäß den Empfehlungen des Herstellers recycelt oder entsorgt werden.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwendbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartonagen gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei einer zugelassenen Wertstoffsammelstelle in Ihrer Gemeinde nach der Entsorgung.

F

Ces instructions ont pour but de garantir votre sécurité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation et les préserver pour toute référence ultérieure.

1. 3 × piles AAA 1,5 V (non incluses)
2. Ce produit est adapté pour une utilisation en intérieur.
3. Ne pas placer ou placer à proximité des appareils de chauffage ou de toute autre source directe de chaleur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Lisez toutes les INSTRUCTIONS avant utilisation.
2. Pas pour un usage COMMERCIAL.
3. Avant utilisation, vérifier soigneusement les défauts et ne pas utiliser si des défauts sont trouvés. Veillez à ne pas laisser tomber l'appareil car de lourds IMPACTS peuvent causer des dommages internes.
4. Ne pas placer sur des SOURCES de chaleur ou à proximité.
5. Ne couvrez pas l'article de quelque manière que ce soit lors de son utilisation car cela peut causer une surchauffe.
6. N'utilisez pas cet appareil pour une autre utilisation que celle prévue pour laquelle il est conçu.
7. Ne pas laisser allumé ou sans surveillance.

AVERTISSEMENT

1. NE JAMAIS désassembler ou modifier ou changer le produit d'une autre manière.
2. L'échec de l'insertion des batteries selon les polarités correctes, comme indiqué dans le compartiment à batterie, peut raccourcir la durée de vie des batteries, causer des fuites ou endommager le produit.
3. Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles batteries.
4. Pour de meilleurs résultats, veuillez utiliser des batteries alcalines.
5. Ne pas mélanger les batteries alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-hydrure métallique).
6. Ne pas jeter les batteries au feu.
7. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées conformément aux recommandations du fabricant.

ÉLIMINATION

- 3PAGEN utilise autant que possible des emballages réutilisables ou recyclés.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez-vous renseigner sur les modalités d'élimination auprès d'un centre de recyclage des déchets ménagers agréé de votre commune.

CZ

Tyto pokyny slouží pro vaši bezpečnost. Před použitím si je důkladně přečtěte a uchovejte pro budoucí použití.

1. 3 × baterie AAA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
2. Tento produkt je vhodný pro VNITŘNÍ POUŽITÍ.
3. Neumísťujte ani neumísťujte do blízkosti topných těles nebo jiných přímých zdrojů tepla.

POUŽÍVEJTE POKYNY

1. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
2. NENÍ URČENO PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ.
3. PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NEDOŠLO K ZÁVADÁM A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVAD NEPOUŽÍVEJTE. DÁVEJTE POZOR, ABYSTE SPOTŘEBIČ NESPADLI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
4. DO NEUMISŤUJTE NA ZDROJE TEPLA ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI.
5. DO PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘEDMĚT ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEZAKRÝVEJTE, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K PŘEHŘÁTÍ.
6. DO TENTO SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE K ŽÁDNÉMU JINÉMU ÚČELU, NEŽ KE KTERÉMU JE URČEN.
7. DO NENECHÁVAT ZAPNUTÝ NEBO BEZ DOZORU.

POZOR

1. NIKDY produkt nerozebírejte ani jinak nemodifikujte.
2. Neschopnost vkládat baterie se správnou polaritou, jak je uvedeno v prostoru pro baterie, může zkrátit životnost baterií, způsobit jejich vytečení nebo poškození produktu.
3. Nemíchejte staré a nové baterie.
4. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte alkalické baterie.

5. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium) nebo (nikl-metal-hydridové) baterie.
6. Nevhazujte baterie do ohně.
7. Baterie by měly být recyklovány nebo zlikvidovány podle doporučení výrobce.

LIKVIDACE

- Společnost 3PAGEN používá pokud možno opakovaně použitelné nebo recyklované obaly.
- Veškeré obaly, papír a lepenku likvidujte v souladu s předpisy o recyklaci platnými ve vaší obci.
- Na konci životnosti produktu se informujte o likvidaci v autorizovaném centru pro recyklaci domovního odpadu ve vaší obci.

SK

Tieto pokyny slúžia pre vašu bezpečnosť. Pred použitím si ich dôkladne prečítajte a uschovajte pre budúce použitie.

1. 3×baterie AAA 1,5 V (nie sú súčasťou dodávky)
2. Tento výrobok je vhodný na VNÚTORNÉ POUŽITIE.
3. Neumiestňujte ani neumiestňujte do blízkosti ohrievačov alebo iných priamych zdrojov tepla.

POKYNY NA POUŽITIE

1. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
2. NIE NA KOMERČNÉ POUŽITIE.
3. PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI NIE SÚ CHYBY, A AK SA ZISTIA CHYBY, NEPOUŽÍVAJTE. DÁVAJTE POZOR, ABY VÁM SPOTREBIČ NESPADOL, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
4. DO NEUMIESTŇUJTE NA ZDROJE TEPLA ALEBO DO ICH BLÍZKOSTI.
5. DO POČAS POUŽÍVANIA PREDMET ŽIADNYM SPÔSOBOM NEZAKRÝVAJTE, PRETOŽE BY TO MOHLO SPÔSOBIŤ PREHRIATIE.
6. DO NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ NA INÉ ÚČELY, NEŽ NA KTORÉ JE URČENÝ.
7. DO NENECHÁVAJTE ZAPNUTÉ ALEBO BEZ DOZORU.

POZOR

1. NIKDY produkt nerozoberajte ani inak nezmeníte, ani nevymieňajte.
2. Nesprávne vloženie batérií, ako je uvedené v priehradke na batérie, môže viesť k skráteniu životnosti batérií, ich vytečeniu alebo poškodeniu.
3. Nemiešajte staré a nové batérie.
4. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete alkalické batérie.
5. Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlík-zinok) alebo nabíjateľné (nikel kadmium) alebo (nikel-metal-hydridové) batérie.
6. Batérie nevyhadzujte do ohňa.
7. Batérie by sa mali recyklovať alebo zlikvidovať podľa odporúčaní výrobcu.

LIKVIDÁCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa v maximálnej možnej miere opakovane použiteľné alebo recyklované obaly.
- Všetky obaly, papier a lepenku likvidujte v súlade s predpismi o recyklácii platnými vo vašej lokalite.
- Na konci životnosti produktu sa informujte o likvidácii v autorizovanom centre recyklácie komunálneho odpadu vo vašej obci.

3PAGEN

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

