

Product name: Santan Toss Game

Item No: 717230 v001: 01/07/2025

3PAGEN



1



2



GB: INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Fix the Santa Claus target on the wall with a hook.
2. Stand the baby at a distance of 50-80cm from the target, align the sticky ball with the target, and throw it out, so that the sticky ball sticks to the target, and the corresponding score on the target can be obtained.

SAFETY INSTRUCTION

- Read the instructions for use and all safety instructions carefully before using the product.
- Use the product only for its intended purpose and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Check the product regularly for damage or wear that could affect safety.
- Pay attention to all warnings and safety labelling on the product

DISPOSAL

- 3PAGEN uses reusable or recycled packaging wherever possible.
- Please dispose of all packaging, paper and cardboard in accordance with the recycling regulations of your local authority.
- At the end of the product's life, please enquire about disposal at an authorised household waste recycling centre in your municipality.

D: GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Befestigen Sie das Weihnachtsmann-Ziel mit einem Haken an der Wand.
2. Stellen Sie das Baby in einem Abstand von 50–80 cm zum Ziel auf, richten Sie den Klebe-Ball auf das Ziel aus und werfen Sie ihn, sodass der Klebe-Ball am Ziel haften bleibt und die entsprechende Punktzahl auf dem Ziel erzielt werden kann.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Gebrauchsanweisung und alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Sicherheitshinweise auf dem Produkt.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwendbare oder recycelte Verpackungen.

- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Pappe gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei einer zugelassenen Wertstoffsammelstelle in Ihrer Gemeinde nach der Entsorgung.

F : MODE D'EMPLOI :

1. Fixez la cible Père Noël au mur à l'aide d'un crochet.
2. Placez le bébé à une distance de 50 à 80 cm de la cible, alignez la balle adhésive avec la cible et lancez-la afin qu'elle adhère à la cible et que le score correspondant sur la cible puisse être obtenu.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions d'utilisation et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas de dommages ou d'usure susceptibles d'affecter la sécurité.
- Respectez toutes les mises en garde et les étiquettes de sécurité figurant sur le produit.

ÉLIMINATION

- 3PAGEN utilise autant que possible des emballages réutilisables ou recyclés.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner sur les modalités d'élimination auprès d'un centre de recyclage des déchets ménagers agréé de votre commune.

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Připevněte terč Santa Claus na zeď pomocí háčku.
2. Postavte dítě ve vzdálenosti 50–80 cm od terče, namiřte lepicí míček na terč a hodte ho tak, aby se lepicí míček přilepil na terč a bylo možné získat odpovídající skóre na terči.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití a všechny bezpečnostní pokyny.
- Produkt používejte pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Produkt pravidelně kontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný, což by mohlo mít vliv na bezpečnost.
- Věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostním štítkům na produktu.

LIKVIDACE

- Společnost 3PAGEN používá pokud možno opakovaně použitelné nebo recyklované obaly.
- Veškeré obaly, papír a lepenku likvidujte v souladu s předpisy o recyklaci platnými ve vaší obci.
- Na konci životnosti produktu se informujte o likvidaci v autorizovaném centru pro recyklaci domovního odpadu ve vaší obci.

SK: NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Upevnite terč Santa Claus na stenu pomocou háčika.
2. Postavte dieťa vo vzdialenosti 50–80 cm od terča, nasmerujte lepkavú guľu na terč a hodte ju tak, aby sa prilepila na terč a získali ste príslušný počet bodov na terči.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie a všetky bezpečnostné pokyny.
- Produkt používajte iba na určený účel a v súlade s pokynmi výrobcu.
- Produkt pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný, čo by mohlo ovplyvniť bezpečnosť.
- Venujte pozornosť všetkým varovaniam a bezpečnostným označeniam na produkte.

LIKVIDÁCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa v maximálnej možnej miere opakované alebo recyklované obaly.
- Všetky obaly, papier a lepenku likvidujte v súlade s predpismi o recyklácii platnými vo vašej lokalite.
- Na konci životnosti produktu sa informujte o likvidácii v autorizovanom centre recyklácie domového odpadu vo vašej obci.

Distributed by / Hergestellt für /
DE/FR/CZ/SK :
3Pagen
Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49 (0) 2404/980-204
Customer Services: kontakt@3pagen.de
Web Site: www.3pagen.de

