



70896 Eldo, LED Laterne, schwarz
Lanterne à piles avec 3 bougies
Bateriemi napájená lucerna se 3 svíčkami
Lampión na batérie s 3 sviečkami



Anweisungen für den Gebrauch:

1. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Geräts.
2. Schieben Sie den Schalter an der Basis in die Position „ON“, um das Gerät einzuschalten.
3. Schieben Sie den Schalter an der Basis in die Position „OFF“, um das Gerät auszuschalten.

ZUM AUSWECHSELN DER BATTERIEN:

1. Entfernen Sie verbrauchte Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
2. Reinigen Sie die Batteriekontakte und auch die des Geräts vor dem Einsetzen der Batterien.
3. Legen Sie 3 x AAA-Batterien (NICHT EINGESCHLOSSEN) wie auf dem Batterieplan im Batteriefach dargestellt ein.
4. Die „+“-Seite der Batterie sollte beim Einlegen der Batterie zu Ihnen zeigen.
5. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder in seine ursprüngliche Position.

PFLEGE:

1. Von Wasser oder feuchten Orten fernhalten.
2. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
3. Schalten Sie es bei Nichtgebrauch aus, um die Batterie zu schonen.

Dies ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Batterie-Warnung:

Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) und wiederaufladbare Batterien (einschließlich Hydrid) nicht mischen

Alte und neue Batterien nicht mischen

Erschöpfte Batterien sind zu entfernen

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden

Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden

Die Batterien sind polrichtig einzulegen

Batterieentsorgung:

Das Symbol der Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterien nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie umweltschädliche Stoffe enthalten können. Bitte nutzen Sie für die Entsorgung des Geräts oder der Batterien die dafür vorgesehenen Sammelstellen oder Recyclingeinrichtungen.

Die Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihren Händler.

Mode d'emploi:

1. Le compartiment à piles est situé à la base du produit.
2. Glisser l'interrupteur de la base en position « ON » pour mettre le produit en marche.
3. Faites glisser l'interrupteur de la base sur la position « OFF » pour éteindre le produit.

POUR REMPLACER LES PILES:

1. Retirez les piles usagées et jetez-les correctement.
2. Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer les piles.
3. Installez 3 piles AAA (NON INCLUES) comme indiqué sur le diagramme des piles dans le compartiment des piles.
4. Le côté « + » de la pile doit être orienté vers vous lors de l'installation de la pile.
5. Remettez le couvercle du compartiment à piles dans sa position d'origine.

ENTRETIEN:

1. Tenir à l'écart de l'eau et des endroits humides.
2. Ce produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur
3. Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé afin de préserver la durée de vie des piles.

Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

Avertissement concernant les piles:

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (y compris l'hydrure)

Ne pas mélanger les piles anciennes et nouvelles

Les piles épuisées doivent être retirées

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées

Seules des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées

Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.

Élimination des piles:

Le symbole de la poubelle à roulettes indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères car ils peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte désignés ou les installations de recyclage lorsque vous vous débarrassez de l'article ou des piles. Les piles doivent être retirées du produit.

Contactez votre agence locale d'élimination des déchets ou votre revendeur pour plus d'informations.

Návod k použití:

1. Příhrádka na baterie je umístěna na základně výrobku.
2. Posunutím přepínače na základně do polohy „ON“ výrobek zapnete.
3. Posunutím přepínače na základně do polohy „OFF“ výrobek vypnete.

VÝMĚNA BATERIÍ:

1. Vyjměte vybité baterie a řádně je zlikvidujte.
2. Před instalací baterií očistěte kontakty baterií a také kontakty zařízení.
3. Nainstalujte 3 x baterie AAA (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ) podle schématu baterií v prostoru pro baterie.
4. Strana „+“ baterie by měla při instalaci baterie směřovat k vám.
5. Umístěte víko příhrádky na baterie do původní polohy.

PÉČE:

1. Uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkých míst.
2. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití
3. Pokud jej nepoužíváte, vypněte jej, abyste šetřili baterii.

Toto není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí

Upozornění na baterii:

Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) a dobíjecí baterie (včetně hydridových)

Nemíchejte staré a nové baterie

Vybité baterie je třeba vyjmout

Napájecí svorky nesmí být zkratovány

Používají se pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jaký je doporučen

Baterie se vkládají se správnou polaritou.

Likvidace baterií:

Symbol popelnice na kolečkách označuje, že výrobek a baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu, protože mohou obsahovat látky, které poškozují životní prostředí. Při likvidaci výrobku nebo baterií používejte určená sběrná místa nebo recyklační zařízení. Baterie by měly být z výrobku vyjmuty.

Další informace získáte u místní agentury pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.

Návod na použitie:

1. Priehradka na batérie sa nachádza na základni výrobku
2. Posuňte prepínač na základni do polohy „ON“, aby ste výrobok zapli.
3. Posunutím prepínača na základni do polohy „OFF“ výrobok vypnete.

AK CHCETE VYMENIŤ BATÉRIE:

1. Vyberte vybité batérie a riadne ich zlikvidujte.
2. Pred inštaláciou batérií očistite kontakty batérií a tiež kontakty zariadenia.
3. Nainštalujte 3 x batérie AAA (NIE SÚ SÚČASŤOU ZARIADENIA) podľa schémy batérií v priehradke na batérie.
4. „+“ strana batérie by mala pri inštalácii batérie smerovať k vám.
5. Umiestnite veko priehradky na batérie do pôvodnej polohy.

STAROSTLIVOSŤ:

1. Uchovávať mimo dosahu vody alebo vlhkých miest.
2. Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie
3. Ak ho nepoužívate, vypnite ho, aby ste šetrili životnosť batérie.

Toto nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí

Upozornenie na batériu:

Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjateľné batérie (vrátane hydridových)

Nemiešajte staré a nové batérie

Vybité batérie sa musia vybrať

Napájacie póly sa nesmú skratovať

Používajú sa len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sú odporúčané

Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou

Likvidácia batérií:

Symbol koša na odpadky označuje, že výrobok a batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu, pretože môžu obsahovať látky, ktoré poškodzujú životné prostredie. Pri likvidácii výrobku alebo batérií použite určené zberné miesta alebo recyklačné zariadenia. Batérie by sa mali z výrobku vybrať.

Dalšie informácie vám poskytne miestna agentúra na likvidáciu odpadu alebo váš predajca

The Enterprise Department Ltd, Trading as D.S.B. LD,
NI/EU address: 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

DE/FR/CZ/SK:

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

