

ITEM NO.:71655



GB:

Three Swing Tail Modes

USB charging

Smart tap trigger

Catnip can be added

After the shrimp jumps for a period of time, it enters the standby power saving state and can activate the tail swing again by tapping and touching.

The cloth cover is recommended to be cleaned regularly and replaced regularly

Note: the movement is not waterproof, before washing the cloth cover, be sure to remove the movement.

DE:

Drei Schwanzschlag-Modi

USB-Ladung

Smart-Tap-Auslöser

Katzenkraut kann hinzugefügt werden

Nachdem die Krabbe eine Zeit lang gesprungen ist, geht sie in den Standby-Stromsparmodus über und kann die Schwanzschaukel durch Antippen und Berühren wieder aktivieren.

Empfohlen wird, die Stoffabdeckung regelmäßig zu reinigen und zu ersetzen.

Hinweis: Die Mechanik ist nicht wasserdicht. Vor dem Waschen der Stoffabdeckung muss die Mechanik unbedingt entfernt werden.

FR:

Trois modes de balancement de queue

Chargement USB

Déclencheur intelligent par touche

De la nepeta peut être ajoutée

Après avoir sauté pendant un certain temps, le shrimp entre en mode veille écoénergétique et peut réactiver le balancement de la queue en tapotant ou en touchant.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement la housse en tissu et de la remplacer régulièrement.

Remarque : le mécanisme n'est pas étanche, veuillez retirer le mécanisme avant de laver la housse en tissu.

CZ:

Tři režimy třesání ocasu

USB nabíjení

Inteligentní spouštěč dotykovým dotykem

Může být přidáno kocourí koření

Po nějaké době po skoku se krevetka přepne do standby režimu šetření energie a může být opět aktivována k třesání ocasem pomocí dotyku nebo tapnutí.

Doporučuje se pravidelně čistit a měnit textilní kryt.

Poznámka: Mechanismus není vodotěsný, před umytím textilního krytu 務必 odebrat mechanismus.

SK:

Trie režimy chvľovania chvosta

USB nabíjanie

Inteligentný spustiteľ dotykom

Mohu byť pridanej kockové korenie

Po určitom čase po skoku vstúpi kreveta do standby režimu úspor energetiky a môže byť opätovne aktivovaná na chvľovanie chvosta pomocou dotyku alebo tapnutia.

Odporúčame pravidelne čistiť a meniť textilný kryt.

Poznámka: Mechanizmus nie je vodotěsný, pred umytím textilného krytu nezabudnite odstrániť mechanizmus.

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

Please issue updated Colour box, IMs to qcteam@coopersofstortford.co.uk.

