

Product name: Tool Sharpener

Item No: 664890 v001: 2026/02/27

Please read and retain these instructions for future reference

3 P A G E N

GB INSTRUCTION MANUAL

Please read and retain these instructions for future reference

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

FR Mode d'emploi

Veuillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

CZ Návod k použití

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití

SK Návod na použitie

Prečítajte si tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie



GB - INSTRUCTION MANUAL

How to use:

1. Open black cover on the sharpener handle, take out clean sponge , clean the tool blade carefully.
2. Place tool blade facing up, fix the handle with one hand or fixer.
3. Hold the handle of sharpener with another hand, place the sharpener triangle slot facing down and align the metal slot to the tool blade.
4. Pull the sharpener through blade from base to tip, a few times pull to bring dull knives back to life.
5. Clean metal filing with sponge.

Safety instruction:

1. Keep fingers away from sharpener slot and the edge of blade during operation
2. Do not touch the sharpening slot immediately after use.
3. Store sharpener in dry place
4. Keep out reach of children

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Anwendung:

1. Öffnen Sie die schwarze Abdeckung am Griff des Schärfers, nehmen Sie den sauberen Schwamm heraus und reinigen Sie die Werkzeugklinge sorgfältig.
2. Legen Sie die Werkzeugklinge mit der Schneide nach oben und fixieren Sie den Griff mit einer Hand oder einer Halterung.
3. Halten Sie den Griff des Schärfers mit der anderen Hand fest, legen Sie den dreieckigen Schlitz des Schärfers nach unten und richten Sie den Metallschlitz an der Werkzeugklinge aus.
4. Ziehen Sie den Schärfen mehrmals von der Basis bis zur Spitze durch die Klinge, um stumpfe Messer wieder scharf zu machen.
5. Reinigen Sie die Metallspäne mit dem Schwamm.

Sicherheitshinweise:

1. Halten Sie während des Betriebs Ihre Finger vom Schlitz des Schärfers und der Klinge fern.
2. Berühren Sie den Schärf Schlitz nicht unmittelbar nach dem Gebrauch.
3. Bewahren Sie den Schärf an einem trockenen Ort auf.
4. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

FR Mode d'emploi

Mode d'emploi :

1. Ouvrez le couvercle noir sur le manche de l'aiguiser, retirez l'éponge propre et nettoyez soigneusement la lame de l'outil.
2. Placez la lame de l'outil vers le haut, fixez le manche d'une main ou à l'aide d'un dispositif de fixation.
3. Tenez le manche de l'aiguiser de l'autre main, placez la fente triangulaire de l'aiguiser vers le bas et alignez la fente métallique sur la lame de l'outil.
4. Passez l'aiguiser sur la lame de la base vers la pointe, plusieurs fois pour redonner vie à vos couteaux émoussés.
5. Nettoyez les limaille métalliques avec l'éponge.

Consignes de sécurité :

1. Éloignez vos doigts de la fente de l'aiguiser et du tranchant de la lame pendant l'utilisation.
2. Ne touchez pas la fente de l'aiguiser immédiatement après utilisation.
3. Rangez l'aiguiser dans un endroit sec.
4. Gardez hors de portée des enfants.

CZ Návod k použití

Jak používat:

1. Otevřete černý kryt na rukojeti ořezávatka, vyjměte čistou houbičku a opatrně očistěte čepel nástroje.
2. Umístěte čepel nástroje směrem nahoru a jednou rukou nebo upínacím zařízením upevněte rukojeť.
3. Druhou rukou držte rukojeť ořezávatka, umístěte trojúhelníkový otvor ořezávatka směrem dolů a vyrovnejte kovový otvor s čepelí nástroje.
4. Přejed'te ořezávkem po čepeli od základny ke špičce, několikrát přejděte, aby se tupé nože znovu naostřily.
5. Kovové piliny očistěte houbou.

Bezpečnostní pokyny:

1. Během používání držte prsty mimo drážku ořezávatka a okraj čepele.
2. Bezprostředně po použití se nedotýkejte drážky ořezávatka.
3. Ořezávatko skladujte na suchém místě.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí.

SK Návod na použitie

Ako používať:

1. Otvorte čierny kryt na rukoväti brúsky, vyberte čistú špongiu a opatrne očistite čepeľ nástroja.
2. Umiestnite čepeľ nástroja smerom nahor, jednou rukou alebo upínadlom upevnite rukoväť.

3. Druhou rukou pridržte rukoväť brúsky, umiestnite trojuholníkový otvor brúsky smerom nadol a vyrovnajte kovový otvor s čepeľou nástroja.
4. Ostrím prejdite po čepeľi od základne po špičku, niekoľkokrát potiahnite, aby ste otupené nože opäť oživil.
5. Kovové piliny očistite špongiou.

Bezpečnostné pokyny:

1. Počas prevádzky držte prsty ďalej od otvoru ostria a okraja čepele.
2. Bezprostredne po použití sa nedotýkajte otvoru ostria.
3. Ostrím skladujte na suchom mieste.
4. Uchovávajte mimo dosahu detí

DISPOSAL

- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de

