

71047 Eldo, LED Christstern im Top
Poinsettia LED En Pot
LED Poinsettie v květináči
LED Poinsettia v květináči



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Eldo, LED Christstern im Top, eine farbenfrohe Möglichkeit, Ihren Tisch zu verschönern. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind.

Gebrauchsanweisung:

Das Batteriefach befindet sich an der Basis des Geräts.

Schieben Sie den Schalter an der Basis in die Position „ON“, um das Gerät einzuschalten.

Schieben Sie den Schalter an der Basis in die Position „OFF“, um das Gerät auszuschalten.

Ersetzen der Batterien:

1. Entfernen Sie verbrauchte Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
2. Reinigen Sie die Batteriekontakte und auch die des Geräts vor dem Einlegen der Batterien.
3. Legen Sie 2 x AA-Batterien (NICHT EINGESCHLOSSEN) wie auf dem Batteriediagramm gezeigt in das Batteriefach ein
4. Die „+“-Seite der Batterie sollte beim Einlegen zu Ihnen zeigen
5. Bringen Sie den Batteriefachdeckel in seine ursprüngliche Position.

Pflege:

Von Wasser oder feuchten Orten fernhalten

Nur durch Abwischen reinigen

Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet

Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus, um die Batterie zu schonen.

Dies ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Batterie-Warnung:

Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) und wiederaufladbare Batterien (einschließlich Hydrid) nicht mischen

Alte und neue Batterien nicht mischen

Erschöpfte Batterien sind zu entfernen

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden

Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden

Die Batterien sind polrichtig einzulegen

Batterieentsorgung:

Das Symbol der Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterien nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie umweltschädliche Stoffe enthalten können. Bitte nutzen Sie für die Entsorgung des Geräts oder der Batterien die dafür vorgesehenen Sammelstellen oder Recyclingeinrichtungen.

Die Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihren Händler.

Merci d'avoir acheté notre Poinsettia LED en pot, une façon lumineuse et colorée d'égayer votre table. Nous espérons que vous serez satisfait de votre achat.

Mode d'emploi:

Le compartiment à piles se trouve à la base du produit.

Faites glisser l'interrupteur de la base sur la position « ON » pour allumer le produit.

Faites glisser l'interrupteur de la base sur la position « OFF » pour éteindre le produit.

Pour remplacer les piles:

1. Retirez les piles usagées et jetez-les correctement
2. Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer les piles.
3. Installez 2 piles AA (NON INCLUES) comme indiqué sur le schéma des piles dans le compartiment des piles.
4. Le côté « + » de la pile doit être orienté vers vous lors de l'installation de la pile.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à piles dans sa position d'origine.

Entretien:

Tenir à l'écart de l'eau et des endroits humides

Nettoyer à l'aide d'un chiffon uniquement

Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement

Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour préserver la durée de vie des piles

Avertissement concernant les piles:

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (y compris l'hydrure)

Ne pas mélanger les piles anciennes et nouvelles

Les piles épuisées doivent être retirées

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées

Seules des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées

Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.

Élimination des piles:

Le symbole de la poubelle à roulettes indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères car ils peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte désignés ou les installations de recyclage lorsque vous vous débarrassez de l'article ou des piles. Les piles doivent être retirées du produit.

Contactez votre agence locale d'élimination des déchets ou votre revendeur pour plus d'informations.

Děkujeme, že jste si zakoupili naši LED poinsettii v květináči, která je jasným a barevným způsobem, jak rozzářit váš stůl.

Doufáme, že jste se svým nákupem spokojeni.

Návod k použití:

Návod k použití: Příhradka na baterie se nachází na základně výrobku.

Posunutím přepínače na základně do polohy „ON“ výrobek zapnete.

Posunutím přepínače na základně do polohy „OFF“ výrobek vypnete.

Výměna baterií:

1. Vyjměte vybité baterie a řádně je zlikvidujte
2. Před instalací baterií očistěte kontakty baterií a také kontakty zařízení.
3. Vložte 2 x AA baterie (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ) podle schématu baterií v příhradce na baterie.
4. Při instalaci baterií by měla strana „+“ baterie směřovat k vám.
5. Umístěte víko příhradky na baterie do původní polohy

Péče:

Uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkých míst / Čistěte pouze otřením

Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití / Pokud baterii nepoužíváte, vypněte ji, abyste šetřili její životnost

Toto není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí

Upozornění na baterii:

Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) a dobíjecí baterie (včetně hydridových)

Nemíchejte staré a nové baterie

Vybité baterie je třeba vyjmout

Napájecí svorky nesmí být zkratovány

Používají se pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jaký je doporučen

Baterie se vkládají se správnou polaritou.

Likvidace baterií:

Symbol popelnice na kolečkách označuje, že výrobek a baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu, protože mohou obsahovat látky, které poškozují životní prostředí.

Při likvidaci výrobku nebo baterií používejte určená sběrná místa nebo recyklační zařízení. Baterie by měly být z výrobku vyjmuty.

Další informace získáte u místní agentury pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.

Đakujeme, že ste si zakúpili našu LED poinsettia v kvetinatiči, ktorá je jasným a farebným spôsobom, ako rozziaariť váš stôl. Dúfame, že ste s nákupom spokojní.

Návod na použitie:

Pokyny na použitie: Priehradka na batérie sa nachádza na základni výrobku.

Posuňte prepínač na základni do polohy „ON“, aby ste výrobok zapli.

Posunutím prepínača na základni do polohy „OFF“ výrobok vypnete.

Výmena batérií:

1. Vyberte vybité batérie a riadne ich zlikvidujte.
2. Pred inštaláciou batérií očistite kontakty batérií a tiež kontakty zariadenia.
3. Nainštalujte 2 x AA batérie (NIE SÚ SÚČASŤOU) podľa schémy batérií v priehradke na batérie
4. „+“ strana batérie by mala pri inštalácii batérie smerovať k vám
5. Umiestnite veko priehradky na batérie do pôvodnej polohy

Starostlivosť:

Uchovávať mimo dosahu vody alebo vlhkých miest / Čistite iba utierkou

Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie / Keď sa nepoužíva, vypnite ho, aby ste šetrili batériu

Toto nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí

Upozornenie na batériu:

Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovozinkové) a nabíjateľné batérie (vrátane hydridových)

Nemiešajte staré a nové batérie

Vybité batérie sa musia vybrať

Napájacie póly sa nesmú skratovať

Používajú sa len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sú odporúčané

Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou

Likvidácia batérií:

Symbol koša na odpady označuje, že výrobok a batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu, pretože môžu obsahovať látky, ktoré poškodzujú životné prostredie.

Pri likvidácii výrobku alebo batérií použite určené zberné miesta alebo recyklačné zariadenia. Batérie by sa mali z výrobku vybrať.

Ďalšie informácie vám poskytne miestna agentúra na likvidáciu odpadu alebo váš predajca

DE/FR/CZ/SK:

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

