

Product name: Set of 2 - Microfiber Wipe Pad

Item No: 251600



User Manuals

Clean object surfaces:

Soak the sponge in water, add an appropriate amount of cleaner, and gently wipe the surfaces that need cleaning, such as tables, walls, furniture, car bodies, windows and mirrors, etc. Then dry it with a clean cloth.

Wash dishes:

When using a sponge to clean dishes and kitchen utensils, you can add an appropriate amount of detergent or dish washing liquid. Use the sponge to wipe the surface of the dishes, then rinse them with clean water.

Storage method:

Keep dry, After use, the sponge should be washed clean and thoroughly dried to avoid bacterial growth.

Bedienungsanleitungen

Objektflächen reinigen:

Einweichen Sie den Schwamm in Wasser, fügen Sie eine angemessene Menge Reinigungsmittel und vorsichtig wischen Sie die Oberflächen, die gereinigt werden müssen, wie Tische, Wände, Möbel, Karosserien, Fenster und Spiegel usw. Dann trocknen Sie es mit einem sauberen Tuch.

Geschirrspüler:

Wenn Sie einen Schwamm zum Reinigen von Geschirr und Küchenutensilien verwenden, können Sie eine angemessene Menge hinzufügen von Waschmittel oder Geschirrspülflüssigkeit. Verwenden Sie den Schwamm, um die Oberfläche der Geschirr zu wischen, dann spülen Sie sie mit sauberem Wasser.

Speicherethode:

Nach der Verwendung sollte der Schwamm sauber gewaschen und gründlich getrocknet werden, um Bakterienwachstum zu vermeiden.

Manuels d'utilisation

Nettoyer les surfaces des objets :

tremper l'éponge dans de l'eau, ajouter une quantité appropriée de nettoyant, et doucement Essiégez les surfaces qui ont besoin de nettoyage, telles que les tables, murs, meubles, carrosseries, fenêtres et miroirs, etc. Ensuite, séchez-le avec un chiffon propre.

Laver la vaisselle :

Lorsque vous utilisez une éponge pour nettoyer la vaisselle et les ustensiles de cuisine, vous pouvez ajouter une quantité appropriée de détergent ou de liquide de lavage de vaisselle. Utilisez l'éponge pour essuyer la surface des vaisselle, puis rincez-les avec de l'eau propre.

Méthode de stockage :

Garder sec, Après utilisation, l'éponge doit être lavée propre et soigneusement séchée pour éviter la croissance bactérienne.

Uživatelské příručky

Čistě povrchy objektů:

Namočit houbu ve vodě, přidat vhodné množství čističe a jemně utřete povrchy, které potřebují čištění, jako jsou stoly, stěny, nábytek, karoserie, okna a zrcadla atd. Poté je vysušte čistým hadříkem.

Mytí nádobí:

Při použití houby na čištění nádobí a kuchyňského nádobí můžete přidat vhodné množství čisticího prostředku nebo mycí kapaliny. Pomocí houby otřete povrch nádobí, pak je opláchněte čistou vodou.

Způsob skladování:

Po použití by měla být houba umyta čistě a důkladně vysušena, aby se zabránilo růstu bakterií.

Uživatel'ské príručky

Čistě povrchy objektov:

Namočte hubu vo vode, pridajte vhodné množstvo čistiaceho prostriedku a jemne vymazať povrchy, ktoré potrebujú čistenie, ako sú stoly, steny, nábytok, karoserie, okná a zrkadlá atď. Potom ho vysušte čistou handričkou.

Umývacie riady:

Pri použití špongie na čistenie riadu a kuchynského riadu môžete pridať vhodné množstvo čistiaceho prostriedku alebo tekutiny na umývanie riadu. Pomocou špongie vymažte povrch riadu, potom ich opláchnite čistou vodou.

Spôsob skladovania:

Po použití by sa mala špongia umyť čisto a dôkladne vysušiť, aby sa zabránilo rastu baktérií.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

