

Product name: Duster with handle

Item No: 262730



User Manuals

1. Before use, shake the duster gently to spread out the bristles and then shake it a few times by hand to remove any debris.
2. Grip the handle of the duster tightly and make the bristles of the duster point upwards. The duster should be kept at a certain angle perpendicular to the ground, which can enhance the cleaning effect.
3. Place the feather duster on the surface of the object that needs cleaning, and gently shake the duster with the strength of your wrist. By shaking, the feathers of the duster will lift up dust and debris, completing the cleaning task.
4. After cleaning for a while, some dust and debris will stick to the bristles of the brush. During the operation, you can use a brush to gently comb through the bristles of the brush and remove the debris.
5. After using the duster, promptly clean the bristles of the duster and place it in a ventilated and dry place to prevent it from getting damp and moldy.

Bedienungsanleitungen

1. Vor der Verwendung schütteln Sie den Staubsauger sanft, um die Borsten auszubreiten und schütteln Sie ihn dann ein paar Mal von Hand, um alle Trümmer zu entfernen.
2. Griff den Griff des Staubers fest und mache die Borsten des Staubers nach oben zeigen. Der Staubsauger sollte in einem gewissen Winkel senkrecht zum Boden gehalten werden, der die Reinigungswirkung verbessern kann.
3. Legen Sie den Federstauber auf die Oberfläche des Objekts, das gereinigt werden muss, und schütteln Sie den Stauber sanft mit der Kraft Ihres Handgelenks. Durch Schütteln heben die Federn des Staubsaugers Staub und Müll auf und erledigen die Reinigungsaufgabe.
4. Nach der Reinigung für eine Weile wird etwas Staub und Müll an den Borsten der Bürste haften. Während der Operation können Sie mit einer Bürste sanft durch die Borsten der Bürste kämmen und den Trümmer entfernen.
5. Nach der Verwendung des Staubsaugers reinigen Sie sofort die Borsten des Staubsaugers und legen Sie einen belüfteten und trockenen Ort, um zu verhindern, dass es feucht und schimmelig wird.

Manuel de l'utilisateur

1. Avant utilisation, secouez doucement le poussiéreur pour étendre les poils et puis secouez-le quelques fois à la main pour enlever tous les débris.
2. Prenez bien la poignée du poussiéreur et faites que les poils du poussiéreur pointent vers le haut. L'aspirateur doit être maintenu à un certain angle perpendiculaire au sol, ce qui peut améliorer l'effet de nettoyage.
3. Placez l'aspirateur à plumes sur la surface de l'objet qui a besoin de nettoyage, et secouez doucement l'aspirateur avec la force de votre poignet. En secouant, les plumes du poussiéreur soulèveront la poussière et les débris, complétant la tâche de nettoyage.
4. Après le nettoyage pendant un certain temps, quelques poussières et débris adhéreront aux poils de la brosse. Pendant l'opération, vous pouvez utiliser une brosse pour peigner doucement les poils de la brosse et enlever les débris.
5. Après avoir utilisé le poussiéreur, nettoyez rapidement les poils du poussiéreur et placez-le dans un endroit ventilé et sec pour l'empêcher de devenir humide et moisissant.

Uživatelské příručky

1. Před použitím jemně otřeste prachovač, abyste rozšířili štětiny a poté ho několikrát ručně otřeste, abyste odstranili veškeré nečistoty.
2. Pevně uchopte rukojeť prachovače a udeřte, aby štětiny prachovače směřovaly nahoru. Vyprašovač by měl být udržován v určitém úhlu kolmo na zemi, což může zvýšit čistící účinek.
3. Umístěte péřový prachovač na povrch předmětu, který potřebuje čištění, a jemně otřeste prachovačem silou zápěstí. Tím, že se třese, peří prachovače zvedne prach a trosky, dokončení úkolu čištění.
4. Po chvíli čištění se některý prach a nečistoty přilepí k štětinám kartáče. Během provozu můžete pomocí kartáče jemně česat štětiny kartáče a odstranit nečistoty.
5. Po použití vysavače okamžitě vyčistěte štětiny vysavače a umístěte na větrané a suché místo, aby se zabránilo vlhkosti a plesnivosti.

Príručky používateľa

1. Pred použitím jemne pretretnite prachovač, aby ste rozšírili štetiny a potom ju niekoľkokrát ručne pretretnite, aby ste odstránili všetky nečistoty.
2. pevne uchopte rukoväť prachovača a urobte, aby štetiny prachovača smerovali hore. Vyprachovač by mal byť držaný v určitom uhle kolmo k zemi, čo môže zvýšiť čistiaci účinok.
3. Umiestnite prachovač na povrch predmetu, ktorý potrebuje čistenie, a jemne pretretnite prachovač silou zápästia. Tresením sa perie prachovača zdvihne prach a nečistoty a dokončí úkol čistenia.
4. Po chvíli čistenia sa niektorý prach a nečistoty prilepia k štetinám kefy. Počas operácie môžete pomocou kefy jemne hrebať cez štetiny kefy a odstrániť nečistoty.
5. Po použití vysávača okamžite vyčistite štetiny vysávača a umiestnite na vetrané a suché miesto, aby sa zabránilo vlhkosti a plesne.

Distributed by / Hergestellt für /



DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de