

3PAGEN

Product name: Stai

ulated Bottle

Item No: 749480



INSTRUCTIONS FOR USE:

Product Capacity : 500ML

- Keep water hot/chilled for up to 24 hours.

First Use

- After unpacking, inspect the cup body and lid for any damage. Then, clean the cup body and accessories (lid and sealing ring) with warm water and neutral detergent, rinse thoroughly, and dry with a cloth.
- Before filling with hot water, preheat with water above 80 ° C for 5 minutes; before filling with cold drinks, precool with cold water/ice for 3 minutes, then discard and fill with liquid for better insulation/cooling effect.

Usage Instructions

- Leave a 1-2 cm gap when filling to prevent overflow due to thermal expansion and contraction. Avoid filling with carbonated beverages, strong acids or alkalis, high-temperature oils, or flammable substances.
- Tighten the cup lid (ensure the sealing ring is properly fitted), invert it to check for leaks before carrying; avoid dropping or severe impacts.
- After filling with boiling water, do not touch the cup body (except for those with thermal insulation). Allow the lid to vent for 1 second before opening to prevent steam burns. Adult supervision is required for children's use, and the water temperature should be $\leq 60^{\circ}$ C.

Cleaning and Maintenance

- Rinse with warm water after each use. For tea or coffee stains, gently scrub with baking soda or salt.
- Regularly disassemble and clean the lid and sealing ring. For unpleasant odors, soak them in a white vinegar and water solution (1:10 ratio) to eliminate the smell.
- After cleaning, dry thoroughly, loosen the lid for ventilation, and store properly. Do not heat with open flame or place in microwave/dishwasher.

DEUTSCHE ANLEITUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Produktkapazität : 500ML

- Halten Sie das Wasser bis zu 24 Stunden lang heiß/gekühlt.

Erste Verwendung

- Entfernen Sie die Verpackung, überprüfen Sie, ob der Becherkörper und der Becherdeckel nicht gebrochen sind, waschen Sie den Becherkörper und das Zubehör (Becherdeckel, Dichtungsring) mit warmem Wasser + neutralem Reinigungsmittel und trocknen Sie mit reinem Wasser.
- Vor dem Einladen mit heißem Wasser über 80 ° C 5 Minuten vorwärmen; 3 Minuten mit kaltem Wasser / Eis vorkühlen, nachdem Sie es ausgießen und die Flüssigkeit aufladen, um die Wärme / Kühlung zu verbessern.

Verwendung

- Lassen Sie bei der Befüllung 1-2 cm Lücke, um das Überlaufen von Wärme-Aufblasung und Kühlung zu vermeiden; Keine Kohlensäurigen Getränke, starke Säure und Alkali, Hochtemperaturöl oder brennbare Stoffe enthalten.
- Ziehen Sie den Becherdeckel fest (stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring passt), und überprüfen Sie umgekehrt, ob es keine Leckage gibt. Vermeiden Sie Stürze und heftige Kollisionen.
- Nach dem Einladen von kochendem Wasser, berühren Sie den Glaskörper nicht (außer mit Isolierung), atmen Sie 1 Sekunde vor dem Öffnen des Deckels aus, um Dampfverbrennungen zu verhindern; Kinder benötigen Hilfe von Erwachsenen, heißes Wasser $\leq 60^{\circ}$ C.

Reinigung

- Nach jedem Waschen mit warmem Wasser können Tee- und Kaffeeflecken mit Soda oder Salz leicht gebürstet

werden.

- Regelmäßig den Becherdeckel und den Dichtring abwaschen, der Geruch kann mit weißem Essig mit Wasser (1:10) getränkt werden.
- Nach der Reinigung trocknen, mühelose Ventilation speichern; Es ist verboten, offenes Feuer zu heizen, in der Mikrowelle / Geschirrspüler zu platzieren.

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI:

Contenance du produit : 500ML

- Gardez l'eau chaude/réfrigérée jusqu'à 24 heures.

première utilisation

- démontez l'emballage, vérifiez que le corps de la tasse, le couvercle de la tasse n'est pas cassé, lavez le corps de la tasse et les accessoires (couvercle de la tasse, bague d'étanchéité) avec de l'eau chaude + détergent neutre, rincez l'eau propre et séchez - la.
- préchauffer avec de l'eau chaude au - dessus de 80 °C pendant 5 minutes avant de charger de l'eau chaude; Avant d'emballer la boisson froide, pré - refroidir avec de l'eau froide / glaçons pendant 3 minutes, verser et recharger le liquide après, garder au chaud / garder au froid mieux.

Méthode d'utilisation

- laisser un vide de 1 - 2 cm lors du remplissage du liquide pour éviter les fuites de dilatation thermique et de rétrécissement à froid; Ne pas contenir de boissons gazeuses, de liquides alcalins forts et acides, d'huiles à haute température ou de produits inflammables.
- serrez le couvercle de la tasse (assurez - vous que la bague d'étanchéité est ajustée), vérifiez à l'envers qu'il n'y a pas de fuite d'eau à transporter; Évitez les chutes, les collisions violentes.
- après le chargement de l'eau bouillante, ne touchez pas le corps de la tasse (à l'exception de l'isolation thermique), respirez pendant 1 seconde avant d'ouvrir le couvercle pour éviter les brûlures de vapeur; L'aide d'un adulte est nécessaire pour l'utilisation des enfants, la température de l'eau chaude ≤ 60 °C.

Entretien de nettoyage

- rincer à l'eau tiède après chaque fois, les taches de thé, de café peuvent être légèrement brossées avec du bicarbonate de soude ou du sel de table.
- retirez régulièrement le couvercle de la tasse et le joint d'étanchéité, l'odeur peut être dégustée par trempage de vinaigre blanc à l'eau (1: 10).
- séchage après nettoyage, stockage ventilé avec un couvercle lâche; Il est interdit de chauffer à feu ouvert, de mettre au micro - ondes / lave - vaisselle.

ČESKÝ NÁVOD

NÁVOD K POUŽITÍ:

Kapacita produktu : 500ML

- Udržujte vodu horkou/chlazenou po dobu až 24 hodin.

poprvé použití

- Odveďte obal, zkontrolujte, zda tělo a kryt poháru nejsou poškozeny, umyjte tělo poháru a příslušenství (kryt poháru, těsnící kroužek) teplou vodou + neutrálním mycím prostředkem a vypláchněte ho čistou vodou.
- Před nastavbou teplé vody přehřejte teplou vodou nad 80 °C po dobu 5 minut; Před nápojem chladného nápoje, chladnou vodou / ledovým kouskem předchladte 3 minuty, vylejte tekutinu po nápoje, izolace / chlazení je lepší.

Způsob použití

- Při nakládání tekutiny zanechávejte 1-2 cm mezery, aby se zabránilo přetípní tepla a chlazení; Nepoužívejte kyselinové nápoje, silné kyseliny, vysokoteplotní oleje nebo hořlavé látky.
- Utáhněte kryt poháru (ujistěte se, že se těsnící kroužek hodí), zkontrolujte opačně, zda není únik; Vyhněte se

pádům a silným srážkám.

- Po nasazení vařící vody se nedotýkejte poháru (s výjimkou izolační vrstvy), před otevřením víčka dýchejte 1 sekundu, aby se zabránilo páře; Děti potřebují pomoc dospělých, teplota teplé vody ≤ 60 ° C.

Čištění a údržba

- Pokaždé po opláchnutí teplou vodou, čajové skvrny, kávové skvrny mohou být lehce kartáček sodou nebo solí.
- Pravidelně odstraňte kryt a těsněný kroužek, vůně může být namočená vodou s bílým octem (1:10).
- Po čištění, osušení, uvolněné větrání; Zahřívání je zakázáno, umístění do mikrovlnné trouby / myčky nádobí.

SLOVENSKÉ INŠTRUKCIE

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE:

Kapacita produktu: 500ML

- Udržujte vodu horúcu/chladenú až 24 hodín.

prvé použitie

- Odložte obal, skontrolujte, či telo pohára a kryt pohára nie sú poškodené, umyte telo pohára a príslušenstvo (kryt pohára, tesniaci kruh) teplou vodou + neutrálnym čistiacim prostriedkom a vypláchejte ho.
- Pred nastavením teplej vody predohrievajte teplou vodou nad 80 ° C 5 minút; Pred nápojom chladného nápoje, chladnú vodu / ľad pre 3 minúty, vylieť po nápoje tekutiny, izolácia / chladenie efekt je lepší.

spôsob použitia

- zanechať 1-2 cm medzery pri nakladaní tekutiny, aby sa zabránilo teplotnému nafukovaniu a chladeniu; Neobsahujte uhličitý nápoje, silné kyseliny, vysokoteplotné oleje alebo horľavé látky.
- Upätňte kryt pohára (uistite sa, že tesniaci kruh sa hodí), obráťte sa na kontrolu bez úniku; Vyhnite sa pádom a silným nárazom.
- Po inštalácii viacej vody sa nedotknite pohára (okrem izolačnej vrstvy), dýchajte 1 sekundu pred otvorením krytu, aby ste zabránili spáleniu pary; Použitie detí vyžaduje pomoc dospělých, teplota teplej vody ≤ 60 ° C.

čistota a údržba

- Po každom opláchnutí teplou vodou, čajové škvry, kávové škvry môžu byť ľahko čistené sódou alebo solí.
- Pravidelne odstraňte kryt pohára a tesniace kruhy, vôňa môže byť namočená vodou s bielym octom (1:10).
- po čistení, suché, uvoľnené ventilácie; Zakázané ohrievanie ohňom, umiestnenie do mikrovlnnej rúry / umývačky riadu.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de



