

ITEM NO.: 71499



GB:

Writing function

Hold the pen body normally, just like using a regular neutral pen, to write smoothly on paper. If the writing is not smooth or the pen core is exhausted, remove the old pen core, replace it with a new one provided with the packaging, and then reinstall the pen tip.

Touch screen operation function

1. Install the touch head components in the parts onto the pen tip to lightly touch the screens of various touch screen devices (such as mobile phones, tablets, digital screens, etc.).
2. It can be operated like a finger, such as clicking, sliding, zooming, drawing, etc., with high precision, making it convenient for writing, drawing, navigation and other tasks on touchscreen devices.

Creative Play Function

1. Component disassembly: Remove the pen cap and tail, and gently remove the magnetic components (including magnetic rings, steel balls, etc.) from the pen body.
2. Styling creation: Based on personal creativity and imagination, freely combine these magnetic components. If the components are difficult to adsorb or the combination is unstable, the position and angle of the components can be adjusted to achieve a stable connection using the different polarities of magnetism.

Decompression function

1. Rotating and playing: Hold the pen body and use your fingers to rotate, twist, flip, and other operations on the pen, feel the changes in the magnetic components in your hand, relieve stress and anxiety, and pass the boring time.
2. Creative styling transformation: When under high pressure, try constantly changing the combination of magnetic components to shift attention and relax the body and mind.

Precautions

1. This product contains small components, and children aged 3 and under should use it under adult supervision to prevent accidental ingestion.
2. Avoid placing the product near strong magnetic fields or magnetic recording media (such as bank cards, ID cards, magnetic cards, etc.) to prevent affecting the performance of the magnetic pen or causing data loss on the media.
3. Do not bend or hit the magnetic pen with excessive force to avoid damaging the internal structure and magnetic components, which may affect normal use.

When not in use for a long time, it is recommended to wipe the magnetic pen clean and store it properly in a dry, cool place to prevent surface oxidation and component rust.

Not suitable for wearers of pacemakers!

DE:

Schreibfunktion

Halten Sie den Stiftkörper normal, genau wie mit einem normalen neutralen Stift, um reibungslos auf Papier zu schreiben. Wenn das Schreiben nicht glatt ist oder der Stiftkern erschöpft ist, entfernen Sie den alten Stiftkern, ersetzen Sie ihn durch einen neuen, der mit der Verpackung zur Verfügung steht, und installieren Sie die Stiftspitze erneut.

Touchscreen Bedienungsfunktion

1. Installieren Sie die Touchkopfkomponten in den Teilen auf die Stiftspitze, um die Bildschirme verschiedener Touchscreen-Geräte (wie Handys, Tablets, Digitalbildschirme usw.) leicht zu berühren.
2. Es kann wie ein Finger, wie Klicken, Schieben, Zoomen, Zeichnen, etc., mit hoher Präzision betrieben werden, was es bequem für Schreiben, Zeichnen, Navigation und andere Aufgaben auf Touchscreen-Geräten macht.

Kreatives Spielen Funktion

1. Komponenten Endmontage: Entfernen Sie die Stiftkappe und den Schwanz und entfernen Sie vorsichtig die magnetischen Komponenten (einschließlich Magnetringe, Stahlkugeln usw.) vom Stiftkörper.
2. Styling Schaffung: Basierend auf persönlicher Kreativität und Phantasie, frei kombinieren diese magnetischen Komponenten. Wenn die Komponenten schwierig zu adsorbieren sind oder die Kombination instabil ist, können die Position und der Winkel der Komponenten eingestellt werden, um eine stabile Verbindung unter Verwendung der verschiedenen Polaritäten des Magnetismus zu erreichen.

Dekompressionsfunktion

1. Drehen und spielen: Halten Sie den Stiftkörper und verwenden Sie Ihre Finger, um den Stift zu drehen, zu drehen, zu drehen und andere Operationen am Stift zu betreiben, die Änderungen der magnetischen Komponenten in Ihrer Hand zu spüren, Stress und Angst zu lindern und die Langeweile zu übergeben.
2. Kreative Styling Transformation: Wenn unter hohem Druck, versuchen Sie ständig die Kombination von magnetischen Komponenten zu ändern, um die Aufmerksamkeit zu verlagern und Körper und Geist zu entspannen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Produkt enthält kleine Komponenten, und Kinder im Alter von 3 Jahren und unter sollten es unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden, um versehentliche Aufnahme zu verhindern.
 2. Vermeiden Sie, das Produkt in der Nähe starker Magnetfelder oder magnetischer Aufzeichnungsmedien (wie Bankkarten, ID-Karten, Magnetkarten usw.) zu platzieren, um zu verhindern, dass die Leistung des Magnetstiftes beeinflusst wird oder Datenverluste auf den Medien verursacht.
 3. Biegen oder treffen Sie den Magnetstift nicht mit übermäßiger Kraft, um zu vermeiden, dass die innere Struktur und magnetische Komponenten beschädigt werden, die den normalen Gebrauch beeinflussen können.
- Wenn der Magnetstift nicht länger verwendet wird, wird empfohlen, den Magnetstift sauber zu wischen und an einem trockenen, kühlen Ort zu lagern, um Oberflächenoxidation und Komponentenrost zu verhindern.
- Nicht für Träger von Herzschrittmachern geeignet!

FR:

Fonction d'écriture

Tenez le corps du stylo normalement, tout comme en utilisant un stylo neutre régulier, pour écrire en douceur sur le papier. Si l'écriture n'est pas lisse ou si le noyau du stylo est épuisé, retirez l'ancien noyau du stylo, remplacez-le par un nouveau fourni avec l'emballage, puis réinstallez la pointe du stylo.

Fonction de fonctionnement de l'écran tactile

1. Installez les composants de tête tactile dans les pièces sur la pointe du stylo pour toucher légèrement les écrans de divers appareils à écran tactile (tels que les téléphones mobiles, les tablettes, les écrans numériques, etc.).
2. Il peut être utilisé comme un doigt, tel que cliquer, glisser, zoomer, dessiner, etc., avec une haute précision, ce qui le rend pratique pour l'écriture, le dessin, la navigation et d'autres tâches sur les dispositifs à écran tactile.

Fonction de jeu créatif

1. Démontage des composants: Retirez le capuchon du stylo et la queue, et retirez doucement les composants magnétiques (y compris les anneaux magnétiques, les boules en acier, etc.) du corps du stylo.
2. Création de styling: Basée sur la créativité personnelle et l'imagination, combinez librement ces composants magnétiques. Si les composants sont difficiles à adsorber ou si la combinaison est instable, la position et l'angle des composants peuvent être ajustés pour obtenir une connexion stable en utilisant les différentes polarités du magnétisme.

Fonction de décompression

1. Rotation et jeu: Tenez le corps du stylo et utilisez vos doigts pour faire tourner, tordre, retourner et autres opérations sur le stylo, sentir les changements dans les composants magnétiques dans votre main, soulager le stress et l'anxiété et passer le temps ennuyeux.
2. Transformation de styling créatif: Lorsque sous haute pression, essayez de changer constamment la combinaison de composants magnétiques pour déplacer l'attention et détendre le corps et l'esprit.

Précautions

1. Ce produit contient de petits composants, et les enfants âgés de 3 ans et moins devraient l'utiliser sous la supervision d'un adulte pour empêcher l'ingestion accidentelle.
2. Évitez de placer le produit près de champs magnétiques forts ou de supports d'enregistrement magnétiques (tels que les cartes bancaires, les cartes d'identité, les cartes magnétiques, etc.) pour éviter d'affecter les performances du stylo magnétique ou de causer la perte de données sur le support.
3. Ne pliez pas ou ne frappez pas le stylo magnétique avec une force excessive pour éviter d'endommager la structure interne et les composants magnétiques, ce qui peut affecter l'utilisation normale.

Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de nettoyer le stylo magnétique et de le stocker correctement dans un endroit sec et frais pour éviter l'oxydation de la surface et la rouille des composants.

Ne convient pas aux porteurs de pacemaker !

CZ:

Funkce psaní

Držte tělo pera normálně, stejně jako používáte běžné neutrální pero, abyste hladce psali na papír. Pokud není psaní hladké nebo je jádro pera vyčerpané, odstraňte staré jádro pera, nahraďte ho novým, který je dodáván s obalem, a potom znovu nainstalujte špičku pera.

Funkce ovládání dotykové obrazovky

1. Instalujte komponenty dotykové hlavy v částech na špičku pera, abyste se lehce dotkli obrazovky různých zařízení s dotykovou obrazovkou (jako jsou mobilní telefony, tablety, digitální obrazovky atd.).
2. Může být provozován jako prst, jako je kliknutí, posuvní, zoomování, kreslení atd., s vysokou přesností, což je pohodlné pro psaní, kreslení, navigaci a další úkoly na dotykových zařízeních.

Funkce kreativní hry

1. demontáž komponent: odstraňte víčko pera a ocas a jemně odstraňte magnetické komponenty (včetně magnetických kroužků, ocelových kuliček atd.) z těla pera.
2. Styling tvorba: Na základě osobní kreativity a představivosti, volně kombinovat tyto magnetické komponenty. Pokud jsou složky obtížně adsorbovatelné nebo je kombinace nestabilní, lze nastavit polohu a úhel složek tak, aby bylo dosaženo stabilního spojení pomocí různých polarit magnetismu.

Dekompresní funkce

1. Otáčení a hraní: Držte tělo pera a použijte prsty k otáčení, otáčení, otáčení a dalším operacím na perě, cítit změny magnetických komponent v ruce, zmírnit stres a úzkost a projít nudný čas.
2. Kreativní transformace stylu: Když je pod vysokým tlakem, zkuste neustále měnit kombinaci magnetických komponent, aby posunuli pozornost a uvolnili tělo a mysl.

Opatrná opatření

1. Tento přípravek obsahuje malé složky a děti ve věku 3 let a mladší by ho měly používat pod dohledem dospělých, aby se zabránilo náhodnému požití.
2. Vyhněte se umístění výrobku v blízkosti silných magnetických polí nebo magnetických záznamových médií (jako jsou bankovní karty, průkazy totožnosti, magnetické karty atd.), aby se zabránilo ovlivnění výkonu magnetického pera nebo způsobení ztráty dat na médiu.
3. Neohýbejte ani neoblížejte magnetické pero nadměrnou silou, aby se zabránilo poškození vnitřní struktury a magnetických součástí, což může ovlivnit normální použití.

Když se magnetické pero dlouho nepoužívá, doporučujeme jej vyčistit a správně uchovávat na suchém, chladném místě, aby se zabránilo oxidaci povrchu a rezi komponentů.

Nevhodné pro nositele kardiostimulátorů !

SK:

Funkce psaní

Držte tělo pera normálně, stejně jako používáte běžné neutrální pero, abyste hladce psali na papír. Pokud není psaní hladké nebo je jádro pera vyčerpané, odstraňte staré jádro pera, nahraďte ho novým, který je dodáván s obalem, a potom znovu nainstalujte špičku pera.

Funkce ovládání dotykové obrazovky

1. Instalujte komponenty dotykové hlavy v částech na špičku pera, abyste se lehce dotkli obrazovky různých zařízení s dotykovou obrazovkou (jako jsou mobilní telefony, tablety, digitální obrazovky atd.).
2. Může být provozován jako prst, jako je kliknutí, posuvní, zoomování, kreslení atd., s vysokou přesností, což je pohodlné pro psaní, kreslení, navigaci a další úkoly na dotykových zařízeních.

Funkce kreativní hry

1. demontáž komponent: odstraňte víčko pera a ocas a jemně odstraňte magnetické komponenty (včetně magnetických kroužků, ocelových kuliček atd.) z těla pera.
2. Styling tvorba: Na základě osobní kreativity a představivosti, volně kombinovat tyto magnetické komponenty. Pokud jsou složky obtížně adsorbovatelné nebo je kombinace nestabilní, lze nastavit polohu a úhel složek tak, aby bylo dosaženo stabilního spojení pomocí různých polarit magnetismu.

Dekompresní funkce

1. Otáčení a hraní: Držte tělo pera a použijte prsty k otáčení, otáčení, otáčení a dalším operacím na perě, cítit změny magnetických komponent v ruce, zmírnit stres a úzkost a projít nudný čas.
2. Kreativní transformace stylu: Když je pod vysokým tlakem, zkuste neustále měnit kombinaci magnetických komponent, aby posunuli pozornost a uvolnili tělo a mysl.

Opatrná opatření

1. Tento přípravek obsahuje malé složky a děti ve věku 3 let a mladší by ho měly používat pod dohledem dospělých, aby se zabránilo náhodnému požití.
2. Vyhněte se umístění výrobku v blízkosti silných magnetických polí nebo magnetických záznamových médií (jako jsou bankovní karty, průkazy totožnosti, magnetické karty atd.), aby se zabránilo ovlivnění výkonu magnetického pera nebo způsobení ztráty dat na médiu.
3. Neohýbejte ani neoblížejte magnetické pero nadměrnou silou, aby se zabránilo poškození vnitřní struktury a magnetických součástí, což může ovlivnit normální použití.

Když se magnetické pero dlouho nepoužívá, doporučujeme jej vyčistit a správně uchovávat na suchém, chladném místě, aby se zabránilo oxidaci povrchu a rezi komponentů.

Nevhodné pre nositeľov kardiostimulátorov !

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

