

**Product name: Window Bird Feeder**  
**Item No: 726680** v001: 26/08/2025

Please read and retain these instructions for future reference

**3PAGEN**

## GB INSTRUCTION MANUAL

Please read and retain these instructions for future reference

## DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

## FR Mode d'emploi

Veillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

## CZ Návod k použití

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití

## SK Návod na použitie

Prečítajte si tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie



## GB - INSTRUCTION MANUAL

### How to use

- Pull out the top lid, add your favorite bird seed into the transparent container.
- Push the lid back until there is “click”.
- Wipe the window to make sure the hanging spot is clean.
- Hang the suction cup at the desired location.
- Press the suction cup to ensure that it adheres completely on the window.

### Safety information

- Only use the product for its intended purpose.
- Keep the product away from children: Many products are not suitable for children and should be kept out of the reach of children.
- Check the product regularly for damage or wear that could affect safety.
- Pay attention to all warnings and safety labelling on the product or packaging.
- Keep the product in a safe place to avoid accidents.
- Always place candles and candle holders on a non-flammable surface, caution: risk of injury due to heating.

### DISPOSAL

- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product’s lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

## DE - GEBRAUCHSANLEITUNG

### Anwendung

- Ziehen Sie den oberen Deckel heraus und füllen Sie Ihr Lieblingsvogelfutter in den transparenten Behälter.
- Drücken Sie den Deckel zurück, bis er mit einem „Klick“ einrastet.
- Wischen Sie das Fenster ab, um sicherzustellen, dass die Aufhänge Stelle sauber ist.
- Hängen Sie den Saugnapf an der gewünschten Stelle auf.
- Drücken Sie den Saugnapf an, um sicherzustellen, dass er vollständig am Fenster haftet.

### Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsmäßigen Gebrauch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern: Viele Produkte sind nicht für Kinder geeignet und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie auf alle Warnhinweise und Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt oder der Verpackung.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Kerzen und Kerzenhalter immer auf eine nicht brennbare Unterlage stellen, Achtung Verletzungsgefahr durch Erwärmung.

### ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

## FR - Mode d'emploi

### Mode d'emploi

- Retirez le couvercle supérieur, ajoutez vos graines préférées dans le récipient transparent.
- Repoussez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- Essayez la fenêtre pour vous assurer que l'endroit où vous allez accrocher le récipient est propre.
- Accrochez la ventouse à l'endroit souhaité.
- Appuyez sur la ventouse pour vous assurer qu'elle adhère complètement à la fenêtre.

### Consignes de sécurité

- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.
- Tenez le produit hors de portée des enfants : de nombreux produits ne sont pas adaptés aux enfants et doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé ou usé, ce qui pourrait compromettre la sécurité.

- Faites attention à tous les avertissements et marquages de sécurité sur le produit ou son emballage.
- Conservez le produit dans un endroit sûr afin d'éviter tout accident.
- Placez toujours les bougies et les bougeoirs sur un support ininflammable, attention au risque de blessure par échauffement.

#### • RECYCLAGE

- 3PAGEN utilise dans la mesure du possible des emballages recyclables ou recyclés.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage de votre Commune.
- En fin de vie du produit, veuillez-vous renseigner sur son élimination auprès des centres de recyclage des déchets ménagers agréés par l'administration communale.

## CZ- NÁVOD K POUŽITÍ

### Jak používat

- Vytáhněte horní víčko a nasypťe své oblíbené ptačí zob do průhledné nádoby.
- Zatlačte víčko zpět, až uslyšíte „kliknutí“.
- Otřete okno, abyste se ujistili, že místo pro zavěšení je čisté.
- Zavěste přísavku na požadované místo.
- Stiskněte přísavku, abyste se ujistili, že přilne k oknu.

### Bezpečnostní pokyny

- Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí : Mnoho výrobků není vhodných pro děti a měly by být uchovávány mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte, zda výrobek není poškozen nebo opotřeben, což by mohlo mít vliv na bezpečnost.
- Věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostnímu označení na výrobku nebo obalu.
- Výrobek uchovávejte na bezpečném místě, abyste předešli nehodám.
- Svíčky a svícny vždy pokládejte na nehořlavý povrch, pozor : hrozí nebezpečí poranění v důsledku zahřátí.

### DISPOZICE

- 3PAGEN používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony likvidujte v souladu s předpisy místních úřadů o recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v recyklačním středisku pro domácí odpad, které má oprávnění místního úřadu.

## SK - NÁVOD NA POUŽITIE

### Ako používať

- Vytiahnite horné veko a do priehľadnej nádoby nasypťte svoje obľúbené vtáčie krmivo.
- Zatlačte veko späť, až kým nezačujete „kliknutie“.

- Utrite okno, aby ste sa uistili, že miesto na zavesenie je čisté.
- Zavesite prípravku na požadované miesto.
- Stlačte prípravku, aby ste sa uistili, že úplne prilne k oknu.

### Bezpečnostné pokyny

- Výrobok používajte len na určený účel.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí: Mnohé výrobky nie sú vhodné pre deti a mali by sa uchovávať mimo dosahu detí.
- Pravidelne kontrolujte výrobok, či nie je poškodený alebo opotrebovaný, čo by mohlo mať vplyv na bezpečnosť.
- Venujte pozornosť všetkým upozorneniam a bezpečnostnému označeniu na výrobku alebo obale.
- Výrobok uchovávajte na bezpečnom mieste, aby ste predišli nehodám.
- Sviečky a svietniky vždy umiestňujte na nehorľavý povrch, pozor: riziko poranenia v dôsledku zahriatia..

### DISPOZÍCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestnych orgánov o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

+49 (0) 2404/980-204

 [kontakt@3pagen.de](mailto:kontakt@3pagen.de)

 [www.3pagen.de](http://www.3pagen.de)

