

Product name: Sweetcorn timer

Item No: 757760

Operating Instruction:

Step 1 :Activate timer by turning onefull turn clockwise.

Step 2 :Re-adjust in anti-clockwisedirection to desired timeframestarting counter.

TIPS : Timer's time frame is not an accuratetime keeper and should be treated asa reference guide.

Warning:

Attention ! Not a toy !"

Not suitable for children under 3 years"

The product may contain small parts.



Betriebsanweisung:

Schritt 1: Aktivieren Sie den Timer, indem Sie eine volle Drehung im Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 2: Neueinstellung im Gegenzeigersinn auf den gewünschten ZeitrahmenStartzähler.

TIPS: Der Zeitrahmen des Timers ist kein genauer Zeithalter und sollte als Referenzanleitung behandelt werden.

Warnung:

Achtung! Kein Spielzeug! "

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren"

Das Produkt kann kleine Teile enthalten.

Instructions d'exploitation:

Étape 1 : Activez le minuteur en tournant un tour complet dans le sens horaire.

Étape 2 : Réajuster dans le sens antihoraire au compteur de démarrage de temps souhaité.

TIPS : Le calendrier du minuteur n'est pas un gardien de temps précis et devrait être traité comme un guide de référence.

Avertissement :

Attention ! Pas un jouet ! "

Pas adapté pour les enfants de moins de 3 ans"

Le produit peut contenir de petites pièces.

Provozní pokyny:

Krok 1: Aktivujte časovač otáčením jednoplného otáčení ve směru hodinových ručiček.

Krok 2: Přenastavte směr proti hodinovému směru na požadovaný časový rámec.

TIPS: Časový rámec časovače není přesným časovým sledovatelem a měl by být zacházen jako referenční průvodce.

Upozornění:

Pozor! To není hračka! "

Nevhodné pro děti do 3 let"

Výrobek může obsahovat malé části.

Prevádzkový pokyn:

Krok 1: Aktivujte časovač otočením jednoplného otočenia v smere hodinových ručičiek.

Krok 2: Opätovne nastaviť v smere proti hodinovým smerom na požadovaný časový rámec štartovacie počítadlo.

TIPS: Časový rámec časovača nie je presný časový držiteľ a mal by sa považovať za referenčnú príručku.

Upozornenie:

Pozor! Nie hračka! "

Nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky"

Výrobok môže obsahovať malé časti.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

