

**Product name: Set 2 Grow
Through Plant Supports**

Item No: 759070

v001: 28/01/2026

3 P A G E N

GB INSTRUCTION MANUAL

Please read and retain these instructions for future reference

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

FR Mode d'emploi


Veuillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

CZ Návod k použití

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití

SK Návod na použitie

Prečítajte si tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie





GB - INSTRUCTION MANUAL

Part list:

A x 2

B x 6

C x 6



How to use

Before you begin, please verify that you have all the necessary parts

- Connect metal supporting poles (B) with plastic ground stakes (C), insert stakes into ground, it's recommend to wet the ground firstly.
- To avoid damaging ground stakes when inserting into the ground, select a spot in soft , rock-free soil.
- Insert the other end of metal supporting poles (B) into the 3 solid holes of plastic ring (A). To strengthen the whole frame, it's recommend to fasten A and B with twist ties (twist ties are not included).
- To adjust the height of plastic ring (A), after B and C fixed, insert the other end of the metal supporting poles (B) into the 3 hallow holes of plastic ring (A) to make it into a tower shape/triangle shape. To strengthen the whole frame, it's recommend to fasten A and B with twist ties (twist ties are not included).

Safety information

- Only use the product for its intended purpose.
- Keep the product away from children: Many products are not suitable for children and should be kept out of the reach of children.
- Check the product regularly for damage or wear that could affect safety.
- Pay attention to all warnings and safety labelling on the product or packaging.

- Keep the product in a safe place to avoid accidents.
- Always place candles and candle holders on a non-flammable surface, caution: risk of injury due to heating.

DISPOSAL

- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.


DE - GEBRAUCHSANLEITUNG

Teileliste:

A x 2

B x 6

C x 6



Anwendung

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie bitte, ob Sie alle erforderlichen Teile haben

- Verbinden Sie die Metallstützstangen (B) mit den Kunststoff-Erdspießen (C) und stecken Sie die Spieße in den Boden. Es wird empfohlen, den Boden zuvor anzufeuchten.
- Um Beschädigungen der Erdspieße beim Einstecken in den Boden zu vermeiden, wählen Sie einen Standort mit weichem, steinfreiem Boden.
- Stecken Sie das andere Ende der Metallstützstangen (B) in die 3 festen Löcher des Kunststoffrings (A). Um den gesamten Rahmen zu verstärken, empfiehlt es sich, A und B mit Drahtbindern zu befestigen (Drahtbinder sind nicht im Lieferumfang enthalten).
- Um die Höhe des Kunststoffrings (A) anzupassen, stecken Sie nach der Befestigung von B und C das andere Ende der Metallstützstangen (B) in die 3 hohlen Löcher des Kunststoffrings (A), um eine Turmform/Dreiecksform zu erhalten. Um den gesamten Rahmen zu verstärken, wird empfohlen, A und B mit Drahtbindern zu befestigen (Drahtbinder sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsmäßigen Gebrauch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern: Viele Produkte sind nicht für Kinder geeignet und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß, die die Sicherheit beeinträchtigen

könnten.

- Achten Sie auf alle Warnhinweise und Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt oder der Verpackung.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Kerzen und Kerzenhalter immer auf eine nicht brennbare Unterlage stellen, Achtung Verletzungsgefahr durch Erwärmung.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.


FR - Mode d'emploi

Liste des pièces :

A x 2

B x 6

C x 6



Mode d'emploi

Avant de commencer, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces nécessaires

- Connectez les poteaux métalliques (B) aux piquets en plastique (C), insérez les piquets dans le sol. Il est recommandé d'humidifier le sol au préalable.
- Pour éviter d'endommager les piquets lors de leur insertion dans le sol, choisissez un emplacement où le sol est meuble et exempt de cailloux.
- Insérez l'autre extrémité des poteaux métalliques (B) dans les 3 trous solides de l'anneau en plastique (A). Pour renforcer l'ensemble du cadre, il est recommandé de fixer A et B à l'aide d'attaches torsadées (non fournies).
- Pour régler la hauteur de l'anneau en plastique (A), une fois B et C fixés, insérez l'autre extrémité des poteaux de soutien métalliques (B) dans les 3 trous creux de l'anneau en plastique (A) afin de lui donner une forme de tour/triangle. Pour renforcer l'ensemble du cadre, il est recommandé de fixer A et B à l'aide d'attaches torsadées (attaches torsadées non fournies).

Consignes de sécurité

- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.
- Tenez le produit hors de portée des enfants : de nombreux produits ne sont pas adaptés aux enfants et doivent être tenus hors de portée des enfants.

- Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé ou usé, ce qui pourrait compromettre la sécurité.
- Faites attention à tous les avertissements et marquages de sécurité sur le produit ou son emballage.
- Conservez le produit dans un endroit sûr afin d'éviter tout accident.
- Placez toujours les bougies et les bougeoirs sur un support ininflammable, attention au risque de blessure par échauffement.

• RECYCLAGE

- 3PAGEN utilise dans la mesure du possible des emballages recyclables ou recyclés.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage de votre Commune.
- En fin de vie du produit, veuillez-vous renseigner sur son élimination auprès des centres de recyclage des déchets ménagers agréés par l'administration communale.


CZ- NÁVOD K POUŽITÍ

Seznam dílů:

A x 2

B x 6

C x 6



Jak používat

Než začnete, zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti

- Spojte kovové podpěrné tyče (B) s plastovými zemními kolíky (C) a kolíky zapíchněte do země. Doporučujeme nejprve zem navlhčit.
- Aby nedošlo k poškození zemních kolíků při zapichování do země, vyberte místo s měkkou půdou bez kamenů.
- Druhý konec kovových podpěrných tyčí (B) zasuňte do 3 pevných otvorů plastového kroužku (A). Pro zpevnění celého rámu doporučujeme spojit A a B pomocí svazovacích pásků (svazovací pásky nejsou součástí balení).
- Chcete-li nastavit výšku plastového kroužku (A), po upevnění B a C zasuňte druhý konec kovových podpěrných tyčí (B) do 3 dutých otvorů plastového kroužku (A), aby vznikl tvar věže/trojúhelníku. Pro zpevnění celého rámu doporučujeme spojit A a B pomocí svazovacích pásků (svazovací pásky nejsou součástí balení).

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí : Mnoho výrobků není vhodných pro děti a měly by být uchovávány mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte, zda výrobek není poškozen nebo opotřeben, což by mohlo mít vliv na bezpečnost.
- Věnujte pozornost všem varováním a bezpečnostnímu označení na výrobku nebo obalu.
- Výrobek uchovávejte na bezpečném místě, abyste předešli nehodám.
- Svíčky a svícny vždy pokládejte na nehořlavý povrch, pozor : hrozí nebezpečí poranění v důsledku zahřátí.

DISPOZICE

- 3PAGEN používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony likvidujte v souladu s předpisy místních úřadů o recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v recyklačním středisku pro domácí odpad, které má oprávnění místního úřadu.


SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Zoznam dielov:

A x 2

B x 6

C x 6



Ako používať

Pred začatím skontrolujte, či máte všetky potrebné diely

- Spojte kovové nosné tyče (B) s plastovými zemnými kolíkmi (C), vložte kolíky do zeme, odporúča sa najskôr zem navlhčiť.
- Aby ste pri vkladaní do zeme nepoškodili zemné kolíky, vyberte miesto v mäkkej pôde bez kameňov.
- Druhý koniec kovových podporných tyčí (B) vložte do 3 pevných otvorov plastového krúžku (A). Na posilnenie celého rámu odporúčame pripevniť A a B pomocou krúžkových viazačov (krúžkové viazače nie sú súčasťou balenia).
- Ak chcete nastaviť výšku plastového krúžku (A), po upevnení B a C vložte druhý koniec kovových nosných tyčí (B) do 3 dutých otvorov plastového krúžku (A), aby ste vytvorili tvar veže/trojuholníka. Na posilnenie celého rámu odporúčame upevniť A a B pomocou krúžkových viazačov (krúžkové viazače nie sú súčasťou balenia).

Bezpečnostné pokyny

- Výrobok používajte len na určený účel.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí: Mnohé výrobky nie sú vhodné pre deti a mali by sa uchovávať mimo dosahu detí.
- Pravidelne kontrolujte výrobok, či nie je poškodený alebo opotrebovaný, čo by mohlo mať vplyv na bezpečnosť.
- Venujte pozornosť všetkým upozorneniam a bezpečnostnému označeniu na výrobku alebo obale.
- Výrobok uchovávajte na bezpečnom mieste, aby ste predišli nehodám.
- Sviečky a svietniky vždy umiestňujte na nehorľavý povrch, pozor: riziko poranenia v dôsledku zahriatia..

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestnych orgánov o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

DE/FR/CZ/SK :

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de

