



Eldo, LED Kerzen 3er Set
Bougie LED transparente avec reflet Set de 3
Čirá svička LED s odrazem Sada 3 kusů
Sada 3 čírych LED sviečok s odrazom



Vielen Dank für den Kauf unserer schönen klaren LED-Kerze mit Reflexion 3er-Set, eine perfekte Ergänzung für Ihren Tisch oder Kaminsims.
Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sein werden.

Für Ihre Bequemlichkeit jede klare LED-Kerze kommt mit seiner eigenen Batterie

Batterie-Installation: Jede klare LED-Kerze verwendet 3 x LR1130-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Schalten Sie die klare LED-Kerze ein, um sie einzuschalten, schalten Sie sie aus, um die klare LED-Kerze auszuschalten

BATTERIEN ERSETZEN:

1. Entfernen Sie verbrauchte Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
2. Reinigen Sie die Batteriekontakte und auch die Kontakte des Geräts vor dem Einsetzen der Batterien.
3. Legen Sie 3 x LR1130-Batterien pro Kerze ein, wie auf dem Batterieplan im Batteriefach dargestellt.
4. Die „+“-Seite der Batterie sollte beim Einlegen der Batterie zu Ihnen zeigen.
5. Bringen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder in seine ursprüngliche Position.

PFLEGE:

1. Von Wasser oder feuchten Orten fernhalten.
2. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
3. Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus, um die Batterie zu schonen.
4. Verbrauchte Batterien sofort entfernen.

Dies ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Batterie-Warnung

Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) und wiederaufladbare Batterien (einschließlich Hybrid) nicht mischen

Alte und neue Batterien nicht mischen

Verbrauchte Batterien sind zu entfernen

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden

Es dürfen nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden

Die Batterien sind polrichtig einzulegen

Batterieentsorgung:

Das Symbol der Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterien nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie

umweltschädliche Stoffe enthalten können. Bitte nutzen Sie für die Entsorgung des Geräts oder der Batterien die dafür vorgesehenen Sammelstellen oder Recyclingeinrichtungen.

Die Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihren Händler.

Nous vous remercions d'avoir acheté notre lot de 3 bougies LED transparentes avec reflet, un complément parfait pour votre table ou votre manteau de cheminée.
Nous espérons que vous serez satisfait de votre achat.

Pour votre commodité, chaque bougie LED transparente est livrée avec sa propre pile

Installation de la pile: Chaque bougie LED transparente utilise 3 piles LR1130 (incluses)

Allumer pour allumer la bougie LED transparente, éteindre pour éteindre la bougie LED transparente

POUR REMPLACER LES BATTERIES:

1. Retirez les piles usées et jetez-les correctement.
2. Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer les piles.
3. Installez 3 piles LR1130 par bougie comme indiqué sur le diagramme des piles dans le compartiment des piles.
4. Le côté « + » de la pile doit être orienté vers vous lors de l'installation de la pile.
5. Remettez le couvercle du compartiment à piles dans sa position d'origine.

ENTRETIEN:

1. Tenir à l'écart de l'eau et des endroits humides.
2. Utilisation à l'intérieur uniquement.
3. Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé afin de préserver la durée de vie des piles.
4. Retirer rapidement les piles usagées.

Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants

Avertissement concernant les piles:

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (y compris l'hydrure)

Ne pas mélanger les piles usagées et neuves

Les piles épuisées doivent être retirées

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées

Seules des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées

Les piles doivent être insérées en respectant la polarité

Élimination des piles:

Le symbole de la poubelle à roulettes indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères car ils peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement.

Veuillez utiliser les points de collecte désignés ou les installations de recyclage lorsque vous vous débarrassez de l'article ou des piles.

Les piles doivent être retirées du produit.

Contactez votre agence locale d'élimination des déchets ou votre revendeur pour plus d'informations.

Děkujeme, že jste si zakoupili naši krásnou sadu 3 čírych LED svíček s odlesky, která je dokonalým doplňkem na váš stůl nebo krbovou římsu.

Doufáme, že budete se svým nákupem spokojeni.

Pro vaše pohodlí je každá svíčka Clear LED Candle dodávána s vlastní baterií

Instalace baterií: Každá svíčka Clear LED Candle používá 3 baterie LR1130 (jsou součástí dodávky)

Zapnutím svíčky Clear LED Candle se zapne, vypnutím svíčky Clear LED Candle se vypne

VYMĚŇTE BATERIE:

1. Vyjměte vybité baterie a řádně je zlikvidujte.
2. Před instalací baterií očistěte kontakty baterií a také kontakty zařízení.
3. Nainstalujte 3 x baterie LR1130 na svíčku podle schématu baterií v prostoru pro baterie.
4. Strana „+“ baterie by měla při instalaci baterie směřovat k vám.
5. Umístěte víko přihrádky na baterie do původní polohy.

PÉČE:

1. Uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkých míst.
2. Pouze pro použití v interiéru.
3. Pokud baterií nepoužíváte, vypněte ji, abyste šetřili její životnost.
4. Použité baterie neprodleně vyjměte.

Nejedná se o hračku. Uchovávejte mimo dosah dětí

Upozornění na baterii:

Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) a dobíjecí baterie (včetně hydridových)

Nemíchejte staré a nové baterie. Vybité baterie je třeba vyjmout

Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Používají se pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jaký je doporučen

Baterie se vkládají se správnou polaritou

Likvidace baterií:

Symbol popelnice na kolečkách označuje, že výrobek a baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu, protože mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Při likvidaci výrobku nebo baterií používejte určená sběrná místa nebo recyklační zařízení.

Baterie by měly být z výrobku vyjmuty.

Další informace získáte u místní agentury pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.

Ďakujeme, že ste si kúpili našu krásnu sadu 3 čírych LED sviečok s odleskom, ktorá je dokonalým doplnkom na váš stôl alebo krbovú rímsu. Dúfame, že budete s nákupom spokojní.

Pre vaše pohodlie sa každá sviečka Clear LED dodáva s vlastnou batériou

Inštalácia batérie: Každá sviečka Clear LED Candle používa 3 x batérie LR1130 (sú súčasťou balenia)

Zapnutím vypínača Clear LED Candle sa zapne, vypnutím vypínača Clear LED Candle sa vypne

VYMENÍŤ BATÉRIE:

1. Vyberte vybité batérie a riadne ich zlikvidujte.
2. Pred inštaláciou batérií očistite kontakty batérií a tiež kontakty zariadenia.
3. Nainštalujte 3 x batérie LR1130 na jednu sviečku, ako je znázornené na schéme batérií v priestore pre batérie.
4. „+“ strana batérie by mala pri inštalácii batérie smerovať k vám.
5. Umiestnite veko priehradky na batérie do pôvodnej polohy.

STAROSTLIVOSŤ:

1. Uchovávejte mimo dosahu vody alebo vlhkých miest.
2. Určené len na použitie v interiéru.
3. Ak batériu nepoužívate, vypnite ju, aby ste šetrili jej životnosť.
4. Použitú batériu ihneď odstráňte.

Toto nie je hračka. Uchovávejte mimo dosahu detí

Upozornenie na batériu:

Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíko-zinkové) a nabíjateľné batérie (vrátane hydridových)

Nemiešajte staré a nové batérie

Vybité batérie je potrebné vybrať

Napájacie póly sa nesmú skratovať

Používajú sa len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sú odporúčané

Batérie sa vkladajú so správnou polaritou

Likvidácia batérií:

Symbol smetného koša označuje, že výrobok a batérie sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu, pretože môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Pri likvidácii výrobku alebo batérií použite určené zberné miesta alebo recyklačné zariadenia. Batérie by sa mali z výrobku vybrať.

Ďalšie informácie vám poskytne miestna agentúra na likvidáciu odpadu alebo váš predajca

The Enterprise Department Ltd, Trading as D.S.B. LD,

NI/EU address: 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

DE/FR/CZ/SK:

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

