

01

EN Press the clips on both sides to open the lid.

DE Drücken Sie die Verschlüsse auf beiden Seiten, um den Deckel zu öffnen.

FR Appuyez sur les clips des deux côtés pour ouvrir le couvercle.

CZ Stiskněte západky na obou stranách a otevřete víko.

SK Stlačte západky na oboch stranách a otvorte veko.



02

EN Lift off the lid.

DE Heben Sie den Deckel ab.

FR Soulevez le couvercle.

CZ Sejměte víko.

SK Zdvihnite veko.



03

EN Take out the central axle clip and install it onto the plastic wrap roll.

DE Nehmen Sie die Mittelachsen-Sicherung heraus und montieren Sie sie auf der Frischhaltefolien-Rolle.

FR Retirez le clip de l'axe central et installez-le sur le rouleau de film plastique.

CZ Vyměte středovou osovou pojistku a nainstalujte ji na roličku potravinové fólie.

SK Vyberte stredovú osovú poistku a namontujte ju na roľku potravinárskej fólie.



04

EN Place the roll with the installed clip into the box.

DE Legen Sie die Rolle mit montierter Sicherung in die Box.

FR Placez le rouleau avec le clip installé dans le boîtier.

CZ Vložte roličku s nainstalovanou pojistkou do krabičky.

SK Vložte roľku s namontovanou poistkou do krabičky.



05

EN Close the lid. Installation is complete.

DE Setzen Sie den Deckel auf. Die Installation ist abgeschlossen.

FR Remplacez le couvercle. L'installation est terminée.

CZ Zavřete víko. Instalace je dokončena.

SK Zatvorte veko. Inštalácia je dokončená.



06

EN Pull out the plastic wrap to use.

DE Ziehen Sie die Frischhaltefolie heraus, um sie zu verwenden.

FR Tirez le film plastique pour l'utiliser.

CZ Vytáhněte potravinovou fólii pro použití.

SK Vytiahnite potravinársku fóľu pre použitie.

