


Product name: Set of 2 Saran Wrap Dispenser

**3PAGEN**

Item No: 176680



## User Manuals

Use steps are as follows:

1. Install the plastic wrap in the card slot of the cutter to ensure that it can turn smoothly.
2. Hold the cutter with one hand and gently pull out the plastic wrap to the desired length with the other.
3. When the plastic wrap is stretched to the right length, place it in the position of the cutting teeth.
4. Gently push the plastic wrap along the cutting teeth so that it cuts neatly.
5. After use, tidy-up the plastic wrap to avoid looseness for subsequent use.

## Bedienungsanleitungen

Die Schritte zur Verwendung sind wie folgt:

1. Legen Sie die Plastikfolie in den Kartenschlitz des Schneidegeräts ein, um sicherzustellen, dass es sich reibungslos drehen lässt.
2. Halten Sie den Cutter mit einer Hand und ziehen Sie die Plastikfolie mit der anderen Hand vorsichtig auf die gewünschte Länge heraus.
3. Wenn die Frischhaltefolie auf die richtige Länge gedehnt ist, legen Sie sie in die Position der Schneidezähne.
4. Schieben Sie die Frischhaltefolie vorsichtig an den Schneidezähnen entlang, so dass sie sauber geschnitten wird.
5. Ordnen Sie die Plastikfolie nach dem Gebrauch, damit sie sich bei der späteren Verwendung nicht lockert.

## Manuel de l'utilisateur

Les étapes d'utilisation sont les suivantes:

1. Installez le film plastique dans la fente de carte du cutter pour vous assurer qu'il peut tourner en douceur.
2. Tenez la machine de découpe d'une main et tirez doucement le film plastique à la longueur désirée avec l'autre main.
3. Lorsque le film plastique est étiré à la bonne longueur, placez - le à l'endroit où vous coupez les dents.
4. Poussez doucement le film plastique le long des dents de coupe pour qu'il coupe bien.
5. Après utilisation, organisez l'emballage en plastique et évitez de le desserrer pour une utilisation ultérieure.

## Uživatelské příručky

Použití kroků jsou následující:

1. Nainstalujte plastový obal do slotu pro karty řezačky, aby se zajistilo, že se může hladce otáčet.
2. Držte řezačku jednou rukou a druhou jemně vytáhněte plastovou fólii na požadovanou délku.
3. Když je plastový obal natažen na správnou délku, umístěte ho do polohy řezných zubů.

4. Jemně zatlačte plastovou fólii podél řezných zubů tak, aby řezal úhledně.
5. Po použití vyčistěte plastovou fólii, aby se zabránilo uvolnění pro následné použití.

## Průručky používatele

Použití kroky sú takto:

1. Zložte plastový obal do voľného času karty rezača, aby sa zabezpečil hladký obrat.
2. Držte rezač jednou rukou a jemne vytiahnite plastový obal na požadovanú dĺžku druhou.
3. Ak je plastový obal roztiahnutý na správnu dĺžku, umiestnite ho v polohe rezacích zubov.
4. Lehko stlačte plastový obal pozdĺž rezacích zubov tak, aby sa poriadne rezal.
5. Po použití upravte plastový obal, aby sa zabránilo uvoľneniu na následné použitie.

**Distributed by / Hergestellt für /**



**DE/FR/CZ/SK :**

**3Pagen**

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: [kontakt@3pagen.de](mailto:kontakt@3pagen.de)

Web Site: [www.3pagen.de](http://www.3pagen.de)