



Nackenmassagegerät Blau
Masseur de nuque bleu
Masážní přístroj na krk modrý
Masážny prístroj na krk modrý



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Nackenmassagegerät Blau. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind.
Dieses Produkt soll die verspannte Nacken- und Schultermuskulatur entspannen und kann zur Linderung von Spannungs- und Stresskopfschmerzen beitragen.

Anweisungen für den Gebrauch:

- 1.Nehmen Sie das Nackenmassagegerät aus der Tragetasche.
- 2.Öffnen Sie den Deckel, um das Batteriefach freizulegen.
- 3.Legen Sie 2 x AA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 4.Verschließen Sie das Produkt, um das Batteriefach zu verbergen.
- 5.Legen Sie das Gerät um Ihren Hals oder Ihre Schulter.
- 6.Wählen Sie die Intensitätseinstellung HIGH oder LOW
- 7.Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

I LOW SETTING: NIEDRIGE EINSTELLUNG

O PRE-SET: VOREINGESTELLT

II HIGH SETTING: HOHE EINSTELLUNG

Hinweis: Nicht geeignet für Benutzer von Herzschrittmachern

Batterie-Warnung:

Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) und wiederaufladbare Batterien (einschließlich Hybridbatterien)

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien

Entladene Batterien sind zu entfernen

Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden.

Batterien sind polrichtig einzulegen

Entsorgung der Batterien:

Das Symbol der Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterien nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie umweltschädliche Stoffe enthalten können. Bitte nutzen Sie für die Entsorgung des Geräts oder der Batterien die dafür vorgesehenen Sammelstellen oder Recyclingeinrichtungen. Die Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Abfallentsorgungsstelle oder an Ihren Händler.

Nous vous remercions d'avoir acheté notre masseur cervical. Nous espérons que vous serez satisfait de votre achat.

Ce produit est destiné à détendre les muscles tendus du cou et des épaules et peut aider à soulager les maux de tête dus à la tension et au stress.

Mode d'emploi:

- 1.Retirer le masseur de nuque de son sac de transport.
- 2.Dézippez le couvercle pour découvrir le compartiment à piles.
- 3.Insérer 2 piles AA (non incluses)
- 4.Fermez la fermeture éclair du produit pour cacher le compartiment à piles
- 5.Placez l'appareil autour de votre cou ou de votre épaule
- 6.Choisissez le réglage d'intensité HAUT ou BAS
- 7.Le produit est prêt à l'emploi.

Remarque: Ne convient pas aux utilisateurs de stimulateurs cardiaques.

Avertissement concernant les piles:

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (y compris l'hydrure).

Ne pas mélanger les piles usagées et les piles neuves.

Les piles épuisées doivent être retirées.

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Seules des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées.

Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.

Élimination des piles:

Le symbole de la poubelle à roulettes indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères car ils peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte désignés ou les installations de recyclage lorsque vous vous débarrassez de l'article ou des piles.

Les piles doivent être retirées du produit. Contactez votre agence locale d'élimination des déchets ou votre revendeur pour plus d'informations.

Děkujeme, že jste si zakoupili náš masážní přístroj na krk. Doufáme, že budete se svým nákupem spokojeni.

Tento výrobek je určen k uvolnění napjatých krčních a ramenních svalů a může pomoci zmírnit napětí a stresové bolesti hlavy.

Návod k použití:

- 1.Vyjměte masážní přístroj na krk z přenosného sáčku.
- 2.Odklopte kryt, abyste odhalili prostor pro baterie.
- 3.Vložte 2 x AA baterie (nejsou součástí balení).
- 4.Zipem výrobek zakryjte, aby se schovala přihrádka na baterie
- 5.Umístěte přístroj kolem krku nebo ramene
- 6.Zvolte nastavení vysoké nebo nízké intenzity
- 7.Výrobek je připraven k použití.

Poznámka: Není vhodné pro uživatele kardiostimulátorů.

Upozornění na baterii:

Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) a dobíjecí baterie (včetně hydridových).

Nemíchejte staré a nové baterie

Vybité baterie je třeba vyjmout

Napájecí svorky se nesmí zkratovat.

Používají se pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jaký je doporučen.

Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.

Likvidace baterií:

Symbol popelnice na kolečkách označuje, že výrobek a baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu, protože mohou obsahovat látky škodlivé pro životní prostředí.

Při likvidaci výrobku nebo baterií používejte určená sběrná místa nebo recyklační zařízení. Baterie by měly být z výrobku vyjmuty. Další informace získáte u místní agentury pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš masážny prístroj na krk. Dúfame, že budete so svojím nákupom spokojní.

Tento výrobok je určený na uvoľnenie napätých svalov krku a ramien a môže pomôcť zmierniť napätie a bolesti hlavy spôsobené stresom.

Návod na použitie:

1. Vyberte masážny prístroj na krk z prenosného puzdra.

2. Rozopnite kryt, aby ste odhalili priehradku na batérie.

3. Vložte 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

4. Zipsom zakryte priehradku na batérie

5. Umiestnite zariadenie okolo krku alebo ramena

6. Vyberte si nastavenie vysokej alebo nízkej intenzity

7. Výrobok je pripravený na použitie.

Poznámka: Nevhodné pre používateľov kardiostimulátora

Upozornenie na batériu:

Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjateľné batérie (vrátane hydridových).

Nemiešajte staré a nové batérie

Vybité batérie je potrebné odstrániť

Napájacie svorky sa nesmú skratovať

Používajú sa len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sú odporúčané

Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou

Likvidácia batérii:

Symbol koša na odpadky označuje, že výrobok a batérie sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu, pretože môžu obsahovať látky, ktoré poškodzujú životné prostredie.

Pri likvidácii výrobku alebo batérii použite určené zberné miesta alebo recyklačné zariadenia. Batérie by sa mali z výrobku vybrať. Ďalšie informácie vám poskytne miestna agentúra na likvidáciu odpadu alebo váš predajca.

