

Product name: Electric Detangling Comb, purple

Item No: 635670



User Manuals

This electric massage comb needs to be equipped with 2*AAA batteries, the product comes with a battery compartment, you can use the equipped screwdriver to rotate open, put the battery in and then close the battery compartment lid and tighten.

With a on/off switch, push up to open and restore it down close.

It make everyday detangling fast and easy! It's as simple to use as a traditional brush or comb-just glide the detangling brush wet or dry hair brush's teeth rock and forth as they move through hair to gently loosen tangles with minimal pulling and maximum comfort. This battery-powered brush is one of the perfect way to manage unruly hair.

After use, clean the hair on the comb in time. If there is a stain, wipe it with a slightly damp cloth and wipe it dry. Store in a ventilated and dry place, avoid direct sunlight, prevent overheating and extended service time.

Bedienungsanleitungen

Dieser elektrische massagelamm muss mit 2*AAA Batterien ausgestattet sein, das Produkt kommt mit einem Batteriefach, Sie können den ausgerüsteten Schraubendreher verwenden, um zu öffnen, die Batterie einzustellen und dann den Batteriefachdeckel zu schließen und festzuziehen.

Drücken Sie mit einem ein/aus-Schalter nach oben, um es zu öffnen und schließen Sie es wieder nach unten.

Es macht das alltägliche Entwirren schnell und einfach! Es ist so einfach zu verwenden wie eine traditionelle Bürste oder Kamm – gleiten Sie einfach die Zähne der Entwirrungsbürste nass oder trocken, während Sie durch das Haar gleiten, um Verwicklungen sanft mit minimalem Ziehen und maximalem Komfort zu lösen. Diese batteriebetriebene Bürste ist eine der perfekten Möglichkeiten, widerspenstiges Haar zu verwalten.

Nach Gebrauch reinigen Sie das Haar auf dem Kamm rechtzeitig. Wenn es einen Fleck gibt, wischen Sie ihn mit einem leicht feuchten Tuch ab und wischen Sie ihn trocken. An einem belüfteten und trockenen Ort lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, Überhitzung verhindern und verlängern Wartungszeiten.

Manuel de l'utilisateur

Ce peigne de massage électrique doit être équipé d'une batterie 2 * AAA, le produit est livré avec un compartiment à piles que vous pouvez ouvrir en rotation à l'aide du tournevis équipé, mettre dans la batterie, puis fermer le couvercle du compartiment à piles et serrer.

À l'aide de l'interrupteur marche / arrêt, poussez vers le haut pour ouvrir et vers le bas pour fermer.

Il rend le peignage quotidien rapide et facile! C'est aussi simple qu'une brosse ou un peigne traditionnel en faisant simplement glisser la brosse de peignage - les dents de la brosse à cheveux humide ou sèche oscillent d'avant en arrière tout en traversant les cheveux, libérant doucement l'enchevêtrement avec un minimum de traction et un confort maximal. Ce peigne alimenté par batterie est l'un des moyens parfaits de gérer les poils errants.

Après utilisation, nettoyez les cheveux sur le peigne à temps. S'il y a des taches, essuyez-les avec un chiffon légèrement humide et séchez-les. Conserver dans un endroit aéré et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour éviter la surchauffe et prolonger l'utilisation.

Uživatelské příručky

Tento elektrický masážní hřeben musí být vybaven bateriemi 2*AAA, produkt je dodáván s přihrádkou na baterie, můžete použít vybavený šroubovák k otáčení otevření, vložení baterie a poté zavření víka přihrádky na baterii a utáhnout.

Pomocí vypínače zapněte/vypněte tlačítko nahoru, abyste ho otevřeli a obnovili dolů.

Díky tomu je každodenní rozmetávání rychlé a snadné! Používání je stejně jednoduché jako tradiční kartáček nebo hřeben – jednoduše kloužte zuby kartáčku na mokré nebo suché vlasy, když se pohybují přes vlasy, abyste jemně uvolnili zamotání s minimálním tahem a maximálním pohodlím. Tento akumulátorový kartáč je jedním z dokonalých způsobů, jak zvládnout neodolatelné vlasy.

Po použití vyčistěte vlasy na hřebenu včas. Pokud je skvrna, otřete ji mírně vlhkým hadříkem a otřete ji do sucha.

Skladujte na větraném a suchém místě, vyhněte se přímému slunečnímu záření, zabraňte přehřívání a prodloužení doby provozu.

Príručky používateľa

Táto elektrická masážna komora musí byť vybavená 2*AAA batériami, výrobok je vybavený batériou, môžete použiť vybavený skrutkovač na otáčanie, vložiť batériu do a potom uzavrieť kryt batérie a zatiahnuť.

S zapnutím/vypnutím stlačte nahor, aby ste ho otvorili a obnovili blízko.

Urobí to každodenné oddelenie rýchlo a jednoduché! Je jednoduché použiť ako tradičná kefka alebo špinavý špinavý špinavý špinavý špinavý špinavý špinavý alebo suchý špinavý špinavý zub kameň a vpred, ako sa pohybujú cez vlasy, aby jemne uvoľnili zmätky s minimálnym ťahaním a maximálnym pohodlím. Táto batériou poháňaná kefka je jedným z dokonalých spôsobov, ako zvládnuť nepríjemné vlasy. Po použití očistite vlasy na čeľuste včas. Ak je tam farba, vymazajte ju trochu vlhkou tkaninou a vymazajte ju sucho. Uchovávajte na ventilovanom a suchom mieste, vyhnite sa priamym slnečným svetlom, zabránite prehriatiu a predĺženiu doby prevádzky.

Distributed by / Hergestellt für /



DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de