

Product name: Herz Lampe

Item No: 682560

v001: 01/03/2025

3 PAGEN



Product Overview:


This table lamp features a heart-shaped design in an imitation rattan style, combining aesthetics and practicality. It is suitable for various applications both indoors and outdoors.

Contents:

- 1 Heart-shaped lamp
- 1 LED lamp with a warm white light bulb and a rounded tip
- 1 battery box (see right side) requires 3 AA batteries (not included) and is located under the lamp

Switch Operation:

- The battery box has two settings. (ON / OFF)
- Press the button carefully. This will turn on the LED lamp in the lantern.
- Press the button again to turn off the LED lamp in the lantern.



Care:

- Designed for decorative indoors and outdoors use.
- Fragile! Glass items please handle with care.
- To clean lightly dust with a soft dry cloth.
- For storage, please remove batteries from the battery compartment.
- Keep away from fire.

Safety Warnings:

- This is not a toy! Keep it away from children. It is intended solely for decorative purposes.
- Developed for various applications both indoors and outdoors.
- The LEDs are permanently installed and cannot be replaced. The decoration may only be used if it is in perfect condition. If the decoration or any part of it is defective, it must be repaired by an authorized professional.
- Remove the batteries if you do not use the decoration for an extended period. Additionally, the brightness may decrease over time.
- Do not mix alkaline batteries, carbon-zinc batteries, nickel-metal hydride batteries, or nickel-cadmium batteries. Always replace the old batteries completely with new ones.

Disposal Instructions:

- Batteries should be recycled or disposed of according to local regulations.
- Batteries and accumulators that are not enclosed in the old device, as well as lamps that can be removed from the old device without damage, must be removed from the old devices before disposal.
- As a consumer, you are obliged to hand over used batteries, accumulators, and lamps separately at the corresponding collection points.
- Make sure that the batteries and accumulators are completely discharged before you carefully remove them from the old device.

Distributed by / Manufactured for /

DE/FR/CZ/SK:

3Pagen

Manufactured for 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Product name: Herz Lampe

Item No: 682560

v001: 01/03/2025

3 PAGEN





Produktübersicht

Diese Tischlampe hat ein herzförmiges Design im Imitation Rattan - Stil und verbindet Ästhetik und Praktikabilität. Sie eignet sich für verschiedene Anwendungsfälle sowohl im Inneren als auch im Außenbereich.

Inhalt:

- 1 Herzlampe
- 1 LED - Lampe mit warmweißer Glühbirne und abgerundeter Spitze
- 1 Batteriebox (siehe rechts) erfordert 3 Stück AA-Batterien (nicht enthalten) und befindet sich unter der Lampe



Bedienung des Schalters

- Die Batteriebox hat zwei Einstellungen. (Ein / Aus)
- Drücken Sie vorsichtig auf die Taste. Dadurch wird die LED - Lampe in der Laterne eingeschaltet.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die LED - Lampe in der Laterne auszuschalten.

Pflegehinweise:

- Entworfen für die dekorative Verwendung sowohl im Inneren als auch im Außenbereich.
- Glasartikel, Bitte vorsichtig behandeln.
- Reinigen Sie die Dekoration grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch unter leichterem Druck.
- Bei starker Verschmutzung reinigen Sie die Dekoration mit einem feuchten Tuch und milder Seife unter leichterem Druck.
- Verwenden Sie bitte keine säurehaltigen, laugenhaltigen oder alkoholhaltigen Reiniger zum Reinigen.

Sicherheitshinweise:

- Dies ist kein Spielzeug! Halten Sie es von Kindern fern. Es ist ausschließlich für dekorative Zwecke bestimmt.
- Für verschiedene Anwendungsfälle sowohl im Inneren als auch im Außenbereich entwickelt.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden. Die Dekoration darf nur genutzt werden, wenn sie einwandfrei ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft repariert werden.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Dekoration über eine längere Zeit nicht nutzen. Zusätzlich kann sich die Leuchtstärke im Laufe der Zeit verringern.
- Vermischen Sie keine Alkalibatterien, Kohlensinkbatterien, Nickel - Metallhydrid - Akkus oder Nickel - Cadmium - Akkus. Tauschen Sie immer vollständig die alten Batterien gegen neue aus.

Entsorgungshinweise:

- Batterien sollten gemäß den lokalen Vorschriften recycelt oder entsorgt werden.
- Batterien und Akkumulatoren, die nicht im alten Gerät eingeschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem alten Gerät entfernt werden können, müssen vor der Entsorgung aus den alten Geräten entfernt werden.
- Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, gebrauchte Batterien, Akkumulatoren und Lampen getrennt an den entsprechenden Sammelstellen abzugeben.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien und Akkumulatoren vollständig entleert sind, bevor Sie sie vorsichtig aus dem alten Gerät entfernen.

Distributed by / Hergestellt für /

EN/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49 (0) 2404/980-204
Customer Services: kontakt@3pagen.de
Web Site: www.3pagen.de





Présentation du produit :


Cette lampe de table présente un design en forme de cœur dans un style rotin imitation, combinant esthétique et praticité. Elle convient à diverses applications, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

Contenu :

- 1 lampe en forme de cœur
- 1 lampe LED avec une ampoule à incandescence de couleur blanche chaude et une pointe arrondie
- 1 boîte à piles (voir côté droit) nécessite 3 piles AA (non comprises) et est située sous la lampe


Manipulation du commutateur :

- La boîte à piles a deux paramètres. (MARCHÉ / ARRÊT)
- Appuyez attentivement sur le bouton. Cela allumera la lampe LED dans la lanterne.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre la lampe LED dans la lanterne.



Entretien :

- Conçu pour une utilisation décorative à l'intérieur et à l'extérieur.
- Fragile ! Veuillez manipuler avec soin les articles en verre.
- Pour nettoyer, époussetez légèrement avec un tissu sec doux.
- Pour le stockage, veuillez retirer les piles du compartiment à piles.
- Gardez à l'écart du feu.



Avertissements de sécurité :

- Ce n'est pas un jouet ! Gardez-le hors de portée des enfants. Il est exclusivement destiné à des fins décoratives.
- Conçu pour diverses applications à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.
- Les LED sont installées de manière permanente et ne peuvent pas être remplacées. La décoration ne peut être utilisée que si elle est en parfait état. Si la décoration ou tout élément d'elle est défectueux, elle doit être réparée par un professionnel autorisé.
- Retirez les piles si vous ne utilisez pas la décoration pendant une longue période. De plus, la luminosité peut diminuer avec le temps.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles au zinc-carbone, les accumulateurs au nickel-hydrure métallique ou les accumulateurs au nickel-cadmium. Remplacez toujours complètement les piles usagées par de nouvelles.

Instructions d'élimination :

- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux réglementations locales.
- Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas enfermés dans l'ancien appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées de l'ancien appareil sans dommage, doivent être retirés des anciens appareils avant l'élimination.
- En tant que consommateur, vous êtes tenu de remettre séparément les piles usagées, les accumulateurs et les lampes aux points de collecte correspondants.
- Assurez-vous que les piles et les accumulateurs sont complètement déchargés avant de les retirer soigneusement de l'ancien appareil.

Distribué par / Fabriqué pour /

EN/DE/CZ/SK :

3Pagen

Fabriqué pour 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tél : +49 (0) 2404/980-204

Service client : kontakt@3pagen.de

Site web : www.3pagen.de



Points de collecte sur www.quefairedemescachets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Product name: Herz Lampe

Item No: 682560

v001: 01/03/2025

3 PAGEN





ELDO
home decoration

Náhled produktu:

Tato stolní lampa je navržena se srdcem lásky ve stylu imitace ratanu, který je krásný a praktický. Je vhodný pro různé scénáře, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.

Obsah produktu:

- 1 lampa lásky
- 1 LED světlo s teplou bílou žárovkou a zaoblenou hlavou
- 1 příhrádka na baterie (viz vpravo), vyžaduje 3 baterie AA (nejsou součástí balení), umístěná pod lampou



Provoz spínače:

- Příhrádka na baterie má dvě nastavení zapnutí/vypnutí.
- Opatrným stisknutím tlačítka se rozsvítí LED dioda uvnitř světla.
- Opětovným stisknutím tlačítka vypnete LED světlo uvnitř světla.

Pokyny pro údržbu:

- Tento výrobek je určen pro vnitřní i venkovní dekorativní použití.
- Zacházejte se skleněnými výrobky opatrně.
- Obvykle ozdobu jemně otřete suchým měkkým hadříkem.
- Pokud je dekorace silně znečištěná, jemně ji otřete vlhkým hadříkem namočeným v jemném mýdle.
- K čištění nepoužívejte kyselé, alkalické nebo alkoholové čisticí prostředky.

Bezpečnostní opatření:

- Nejedná se o hračku! Udržujte děti mimo dosah. Tento výrobek je určen pouze pro dekorativní použití a není určen jako hračka.
- Tento produkt je vhodný pro různé vnitřní i venkovní scénáře.
- LED světla jsou pevná a nevyměnitelná. Lze jej použít pouze v případě, že jsou ozdoby neporušené. Pokud je ozdoba nebo jakákoli její část poškozena, musí být opravena odbornou oprávněnou osobou.
- Pokud dekoraci delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii. Kromě toho se jas světla může časem snižovat.
- Nekombinujte alkalické, uhlík-zinkové, nikl-metal hydridové nebo nikl-kadmiové baterie. Nezapomeňte vyměnit všechny staré baterie za nové.

Pokyny k manipulaci:

- Baterie by měly být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu s místními předpisy.
- Baterie a akumulátory, které nejsou nainstalovány ve starém zařízení, stejně jako lamps, které lze ze starého zařízení zcela vyjmout, musí být před likvidací starého zařízení vyjmuty.
- Jako spotřebitel jste povinni třídit použité baterie, akumulátory a lampy na příslušných sběrných místech.
- Před opatrným vyjmutím ze starého zařízení se ujistěte, že jsou baterie a akumulátory zcela vybité.

Rozdáváno / Vytvářeno pro /

EN/DE/FR/SK:

3Pagen

Vytvářeno pro 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Kundské služby: kontakt@3pagen.de

Webová stránka: www.3pagen.de



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Product name: Herz Lampe

Item No: 682560


v001: 01/03/2025

3 PAGEN




Priehľad produktu:

Táto stolová lampa je navrhnutá so srdcom lásky v imitácii ratanového štýlu, ktorý je krásny a praktický. Je vhodný pre rôzne scenáre, vnútorné aj vonkajšie.



Obsah produktu:

- 1 lampa lásky
- 1 LED svetlo s teplou bielou žiarovkou a zaoblenou hlavou
- 1 priečadka na batérie (pozri vpravo), vyžaduje 3 batérie AA (nie sú súčasťou balenia), umiestnené pod lampou



Prepínacia prevádzka:

- Priehradka na batérie má dve nastavenia zapnutia/vypnutia.
- Opatrne stlačte tlačidlo, aby sa rozsvietila LED dióda vo vnútri svetla.
- Opäťovným stlačením tlačidla vypnete LED svetlo vo vnútri svetla.

Pokyny na starostlivosť:

- Tento výrobok je určený na vnútorné a vonkajšie dekoratívne použitie.
- So sklenenými výrobkami zaobchádzajte opatrne.
- Ozdobu zvyčajne jemne utrite suchou mäkkou handričkou.
- Ak je dekorácia silne znečistená, jemne ju utrite vlhkou handričkou namočenou v jemnom mydle.
- Na čistenie nepoužívajte kyslé, zásadité čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze alkoholu.

Bezpečnostné opatrenia:

- Toto nie je hračka! Držte deti mimo dosahu. Tento výrobok je určený len na dekoratívne použitie a nie je určený ako hračka.
- Tento produkt je vhodný pre rôzne vnútorné a vonkajšie scenáre.
- LED svetlá sú pevné a nevymenieľné. Môže sa použiť iba vtedy, ak sú dekorácie neporušené. Ak je ozdoba alebo akákoľvek jej časť poškodená, musí ju opraviť odborná autorizovaná osoba.
- Ak sa dekorácia dlhší čas nepoužíva, vyberte batériu. Okrem toho sa jas svetiel môže časom znížiť.
- Nemiešajte alkalické, uhlíkovo-zinkové, nikel-metal hydridové alebo nikel-kadmiové batérie. Nezabudnite vymeniť všetky staré batérie za nové.

Pokyny na manipuláciu:

- Batérie by sa mali recyklovať alebo zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.
- Pred likvidáciou starého zariadenia je potrebné vybrať batérie a akumulátory, ktoré nie sú nainštalované v starom zariadení, ako aj žiarovky, ktoré je možné zo starého zariadenia úplne vybrať.
- Ako spotrebiteľ ste povinný oddeliť použité batérie, akumulátory a žiarovky na príslušných zberných miestach.
- Pred opatrným vybratím zo starého zariadenia sa uistite, že sú batérie a akumulátory úplne vybité.

Rozdáva sa / Vytvára sa pre /

DE/EN/FR/CZ:

3Pagen

Vytvorené pre 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Klientská služba: kontakt@3pagen.de

Webová stránka: www.3pagen.de



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !