

ITEM NO.: 71099

GB

Specifications and Parameters

Voltage/Power: 5V/9-10W

Interface Type: Universal USB

Operation and Use

When using the product, plug the built-in USB interface into the corresponding power interface, including general USB power supply interfaces, mobile phone chargers, charging treasure, computer USB interfaces, and car mobile phone charging ports.

Cleaning Method

1. Before cleaning, please disconnect the power supply, unplug the USB link power supply, and wait for the blanket to cool before cleaning.
2. When cleaning, please separate it from other clothes, add neutral detergent to clean water, and then wash gently by hand.
3. When cleaning, do not rub or beat vigorously, and do not twist and dehydrate, so as not to damage the heating elements in the blanket.

Storage

1. Before storing, please disconnect the power supply, unplug the USB link power supply, and wait for the blanket to cool before storing.
2. During the folding process, do not press or tap hard.
3. Put the dried and cooled blanket in the original packaging or storage bag for storage, dust-proof and scratch-proof.
4. During storage, do not stack heavy objects or place hard objects on the blanket.

Matters Needing Attention

1. Children, the elderly, the disabled or those who are not sensitive to heat need to be accompanied by a guardian to prevent low temperature burns.
2. Do not pull, twist or twist the USB power cord.
3. The blanket should not be used when it is abnormally overheated, deformed and ruptured.
4. When you go out or stop using, you need to disconnect the source.
5. The product cannot be connected to the power supply until it is completely dry.
6. Because there are differences in individual skin sensitivity, if the temperature is too high during use, the user can shorten the use time or suspend use.
7. When the output voltage of the USB power supply is 5V and the output current is not less than 2A, it can heat normally, otherwise the power will be too small and the temperature will be relatively low.



DE

Spezifikationen und Parameter

Spannung/Leistung: 5V/9-10W

Schnittstellentyp: Universal USB

Bedienung und Verwendung

Wenn Sie das Produkt verwenden, schließen Sie die eingebaute USB-Schnittstelle an die entsprechende Stromschnittstelle an, einschließlich allgemeiner USB-Stromversorgungsschnittstellen, Mobiltelefonladegeräte, Ladeschatz, Computer-USB-Schnittstellen und Kfz-Handy-Ladeanschlüsse.

Reinigungsmethode

1. Bevor Sie reinigen, trennen Sie bitte das Netzteil, ziehen Sie das USB-Link-Netzteil aus und warten Sie, bis die Decke

abgekühlt ist, bevor Sie reinigen.

2. Wenn Sie reinigen, trennen Sie es bitte von anderen Kleidungsstücken, fügen Sie neutrales Reinigungsmittel zu sauberem Wasser hinzu und waschen Sie dann sanft von Hand.

3. Bei der Reinigung nicht reiben oder kräftig schlagen und nicht verdrehen und dehydrieren, um die Heizelemente in der Decke nicht zu beschädigen.

Lagerung

1. Bevor Sie speichern, trennen Sie bitte das Netzteil, ziehen Sie das USB-Link-Netzteil aus und warten Sie, bis die Decke abgekühlt ist, bevor Sie es speichern.

2. Während des Faltenprozesses nicht drücken oder hart klopfen.

3. Legen Sie die getrocknete und gekühlte Decke in die Originalverpackung oder Aufbewahrungstasche für Lagerung, staub- und kratzfest.

4. Stapeln Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände oder legen Sie harte Gegenstände auf die Decke.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Kinder, ältere Menschen, Behinderte oder Personen, die nicht empfindlich auf Hitze reagieren, müssen von einem Guardian begleitet werden, um Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen zu verhindern.

2. Ziehen, verdrehen oder verdrehen Sie nicht das USB-Netzkabel.

3. Die Decke sollte nicht verwendet werden, wenn sie abnormal überhitzt, verformt und gerissen ist.

4. Wenn Sie ausgehen oder aufhören zu verwenden, müssen Sie die Quelle trennen.

5. Das Produkt kann nicht an das Netzteil angeschlossen werden, bis es vollständig trocken ist.

6. Weil es Unterschiede in der individuellen Hautempfindlichkeit gibt, wenn die Temperatur während des Gebrauchs zu hoch ist, kann der Benutzer die Nutzungszeit verkürzen oder den Gebrauch aussetzen.

7. Wenn die Ausgangsspannung des USB-Netzteils 5V ist und der Ausgangsstrom nicht kleiner als 2A ist, kann es normal heizen, sonst wird die Leistung zu klein und die Temperatur wird relativ niedrig sein.



FR

Spécifications et paramètres

Tension / puissance: 5V / 9 - 10W

Type d'interface: USB universel

Fonctionnement et utilisation

Lorsque vous utilisez le produit, branchez l'interface USB intégrée à l'interface d'alimentation correspondante, y compris l'interface d'alimentation USB universelle, le chargeur de téléphone portable, la Banque d'alimentation, l'interface USB de l'ordinateur et le port de charge du téléphone portable de voiture.

Méthodes de nettoyage

1. Avant le nettoyage, veuillez débrancher l'alimentation, débrancher l'alimentation du lien USB et attendre que la couverture refroidisse pour le nettoyage.

2. Lors du nettoyage, veuillez le séparer des autres vêtements, ajouter un détergent neutre à l'eau claire et laver délicatement à la main.

3. Lors du nettoyage, ne pas frotter ou battre fort, ne pas tordre et déshydrater pour ne pas endommager les éléments chauffants dans la couverture.

Stockage

1. Avant de stocker, veuillez débrancher l'alimentation, débrancher l'alimentation du lien USB et attendre que la couverture refroidisse avant de la stocker.

2. Pendant le processus de pliage, ne pas appuyer ou frapper fort.

3. Rangez les couvertures sèches et froides dans leur emballage d'origine ou dans un sac de rangement, résistant à la

poussière et aux rayures.

4. Ne pas empiler des objets lourds ou placer des objets durs sur la couverture lors du stockage.

Précautions

1. Les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes insensibles à la chaleur doivent être accompagnés d'un tuteur pour éviter les brûlures à basse température.

Ne tirez pas, ne tordez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation USB.

3. Il ne doit pas être utilisé lorsque la couverture est anormalement surchauffée, déformée et fissurée.

4. Vous devez débrancher l'alimentation lorsque vous sortez ou Arrêtez de l'utiliser.

5. L'alimentation peut être connectée après que le produit soit complètement sec.

6. En raison des différences dans la sensibilité de la peau individuelle, l'utilisateur peut réduire le temps d'utilisation ou suspendre l'utilisation si la température est trop élevée pendant l'utilisation.

7. Lorsque la tension de sortie de l'alimentation USB est de 5V et que le courant de sortie n'est pas inférieur à 2a, il peut chauffer normalement, sinon la puissance sera trop faible et la température relativement basse.



CZ

Specifikace a parametry

Napětí/výkon: 5V/9-10W

Typ rozhraní: Univerzální USB

Provoz a použití

Při používání produktu zapojte vestavěné rozhraní USB do příslušného napájecího rozhraní, včetně obecných rozhraní USB napájecích zdrojů, nabíječek mobilních telefonů, nabíjecích pokladů, počítačových USB rozhraní a nabíjecích portů mobilního telefonu do auta.

Metoda čištění

1. Před čištěním odpojte napájecí zdroj, odpojte napájecí zdroj USB a počkejte, až deka vychladne před úklidem.

2. Při čištění jej oddělte od ostatních oblečení, přidejte neutrální prací prostředek do čisté vody a pak jemně umyjte ručně.

3. Při čištění nepotřete ani silně nekrouťte a neodehrujte, aby nedošlo k poškození topných prvků v dece.

Skladování

1. Před uložením odpojte napájecí zdroj, odpojte napájecí zdroj USB a před uložením počkejte, až deka vychladne.

2. Během procesu skládání netlačte ani neklepejte tvrdě.

3. Dejte sušenou a chlazenou deku do původního obalu nebo skladovacího sáčku pro skladování, odolnou proti prachu a poškrábání.

4. Během skladování neskládejte těžké předměty ani nepokládějte tvrdé předměty na deku.

Záležitosti vyžadující pozornost

1. Děti, starší osoby, postižení nebo ti, kteří nejsou citliví na teplo, musí být doprovázeni kvadínem, aby se zabránilo popáleninám nízkých teplot.

2. Netahejte, netahejte ani netahejte za napájecí kabel USB.

3. Deku by neměla být používána, když je abnormálně přehřátá, deformovaná a prasklá.

4. Když odejdete nebo přestanete používat, musíte odpojit zdroj.

5. Výrobek nelze připojit k napájení, dokud není úplně suchý.

6. Protože existují rozdíly v citlivosti jednotlivé kůže, pokud je teplota příliš vysoká během používání, může uživatel zkrátit dobu použití nebo pozastavit použití.

7. Když je výstupní napětí napájecího zdroje USB 5V a výstupní proud není menší než 2A, může se normálně ohřívat, jinak bude napájení příliš malé a teplota bude relativně nízká.



SK

Špecifikácie a parametre

Napätie/výkon: 5V/9-10W

Typ rozhrania: Univerzálny USB

Prevádzka a používanie

Pri používaní výrobku pripojenie vstaveného USB rozhrania do zodpovedajúceho energetického rozhrania vrátane všeobecných USB rozhraní na dodávku energie, nabíjačov mobilných telefónov, zakladačov, počítačových USB rozhraní a prístavov na nabíjanie mobilných telefónov.

Metóda čistenia

1. Pred čistením vypnite dodávku elektrickej energie, vypnite dodávku elektrickej energie USB a čakajte na chladenie deky.
2. Pri čistení ho oddelite od ostatných odevov, pridajte do čistej vody neutrálny detergent a potom jemne umyte rukou.
3. Pri čistení sa silne netrápte a netrápte a neodehydrujte tak, aby neboli poškodené vykurovacie prvky v deke.

Uchovávanie

1. Pred uchovávaním vypnite dodávku elektrickej energie, vypnite dodávku elektrickej energie USB a pred uchovávaním čakajte na chladenie deky.
2. Počas zloženia netlačte ani netlačte tvrdo.
3. Zložte sušenú a chladenú deku do pôvodného obalového vrečka s nádobou na skladovanie, odolnú od prachu a odolnú od škrabania.
4. Počas uchovávania neskladajte ťažké predmety ani neskladajte tvrdé predmety na deku.

Otázky, ktoré si vyžadujú pozornosť

1. Deti, staršie osoby, zdravotne postihnuté osoby alebo osoby, ktoré nie sú citlivé na teplo, musia byť sprevádzané kardinou, aby sa zabránilo spaľovaniu pri nízkej teplote.
2. Neťahajte, neotočte ani neotočte USB prúd.
3. Pokrytie sa nesmie používať, ak je neobvykle prehriaté, deformované a roztrhnuté.
4. Keď vyjdete alebo prestanete používať, musíte odpojiť zdroj.
5. Výrobok sa nemôže pripojiť k dodávke elektrickej energie, pokiaľ nie je úplne suchý.
6. Pretože existujú rozdiely v individuálnej citlivosti kože, ak je teplota počas používania príliš vysoká, užívateľ môže skrátiť čas používania alebo pozastaviť používanie.
7. Keď východiskové napätie USB napájania je 5V a východiskový prúd nie je nižší ako 2A, môže sa normálne tepleť, inak bude výkon príliš malý a teplota bude relatívne nízka.



DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de