

ITEM NO.: 67513

3 Pagen Versand und Handelsges. mbH
St.-Jöris Strasse 16-28-52477 Alsdorf-Hoengen
kontakt@3pagen.de


GB

Product Introduction

This product -- an electric bath massage brush machine consists of two main parts: a frame and a bath massage set. Unique design concept; Make it convenient and easy to replace the shower massage head, with five different massage heads suitable for adults and children. The rotating massage head creates gentle and moderate friction with the body skin. It not only cleans the skin but also has the effect of massage and health care, allowing you to completely relax and experience wonderful fun during bathing. The extended handle design makes bathing easier for everyone, making it easy for both the elderly and obese to use, The humanized switch design allows you to easily control. High quality fully soft leather sealed waterproof design, allowing you to feel comfortable even in the bathtub.



Product Detail Drawing



Product accessories and their characteristics



Bath brush

Cleaning the brush head
Quickly create dense foam, soft and soft, with delicate touch



Grinding head
It's time to come back from the summer that was missed due to dead skin feet



Rubbing mud head
Although the appearance a bit rough, the intensity of the ash removal is very gentle



Silicone brush head
Brushed face grade material, delicate skin can also rest assured on the body



Massage head
Soft round particles release pressure perfectly every time

Usage method

1. Align the required massage head with the hexagonal slot, press down and fix it on the electric shower brush, Before use, confirm that the installation is firm (see Figure 1)
2. When using an extended handle, align the triangle symbol (image) of the handle with its main switch (image) and rotate it to the right to fix it (see Figure 2)

3. When using the host separately, cover the sealing cover with the USB charging port of the host. It must be sealed before use to prevent leakage and protect the service life of the host (see Figure 3)
4. During the use of the host, if the pressure is too high, the power protection will automatically turn on and stop running. When the pressure decreases for three seconds, restart.
5. The power switch (picture) is activated by one touch, and the blue light lights up to start working. Each press increases one gear and is divided into three levels: low (light), medium (light), and high (light). The higher the gear, the stronger the power. When turning off, press the power switch (picture) again to turn off the blue light and stop working.
6. When the voltage is lower than 3V during startup and operation, perform low voltage protection. The blue light goes out, and the machine cannot be started. It should be charged immediately.
7. Use a DC5V/2A power adapter for the charging power supply, and open the sealed cover for charging. (See Figure 4)
8. When charging, the motor does not work and the blue running light is on. When fully charged, the blue indicator light is on and full
9. After charging, make sure to cover the sealing cover of the battery charging port properly. (See Figure 5)

Figure ①



Figure ③




Figure ②: When using the handle, this Ali ▷ the center with " " a U rotate it to the right for fixation



Figure ④



Figure ⑤



Maintenance and storage

Wash the shower brush and massage brush head after use to enhance cleaning efficiency and service life

1. Clean with a mild cleaning agent and soft sponge to keep the entire shower brush clean, dust-free, and dirt free.
2. When cleaning the entire electric shower brush, pay attention to the fully sealed charging port of the battery before cleaning, to prevent water from penetrating and damaging electrical components, which may affect its service life.
3. Please store the product indoors.

Matters needing attention

- Due to the continuous improvement of our products, we reserve the right to change product specifications without any prior notice and reserve the right to interpret the statement.
- Standard equipment and spare parts may vary in different countries.




DE

Produkteinführung

Dieses Produkt - eine elektrische Bademassage-Bürstenmaschine - besteht aus zwei Hauptteilen: einem Rahmen und einem Bademassageset. Einzigartiges Designkonzept; Machen Sie es bequem und einfach, den Duschmassagekopf durch fünf verschiedene Massageköpfe zu ersetzen, die für Erwachsene und Kinder geeignet sind. Der rotierende Massagekopf erzeugt eine sanfte und moderate Reibung mit der Körperhaut. Es reinigt nicht nur die Haut, sondern hat auch die Wirkung von Massage und Gesundheitsfürsorge, so dass Sie sich völlig entspannen und wunderbaren Spaß beim Baden erleben können. Das Design mit verlängertem Griff erleichtert das Baden für jedermann und erleichtert sowohl älteren als auch fettleibigen Menschen die Bedienung. Das humanisierte Schalterdesign ermöglicht Ihnen eine einfache Steuerung. Hochwertiges, vollständig weiches, wasserdichtes Lederdesign, das es Ihnen ermöglicht, sich auch in der Badewanne wohl zu fühlen.



Produktdetailzeichnung



Produktzubehör und seine Eigenschaften



Badebürste

Reinigung des Bürstenkopfes

Erzeugen Sie schnell dichten Schaum, weich und weich, mit zarter Berührung



Schleifkopf

Es ist an der Zeit, von dem Sommer zurückzukommen, der aufgrund abgestorbener Hautfüße verpasst wurde



Schlammkopf reiben

Obwohl das Erscheinungsbild etwas rau ist, ist die Intensität der Ascheentfernung sehr schonend



Silikon-Bürstenkopf

Gebürstetes Material in Gesichtsqualität, empfindliche Haut kann auch sicher auf dem Körper liegen



Massagekopf

Weiche runde Partikel lassen den Druck jedes Mal perfekt ab

Methode der Verwendung

1. Richten Sie den erforderlichen Massagekopf auf den sechseckigen Schlitz aus, drücken Sie ihn nach unten und befestigen Sie ihn an der elektrischen Duschbürste. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Installation fest ist (siehe Abbildung 1).
2. Wenn Sie einen verlängerten Griff verwenden, richten Sie das Dreieckssymbol (Bild) des Griffs an seinem Hauptschalter (Bild) aus und drehen Sie ihn nach rechts, um ihn zu fixieren (siehe

Abbildung 2)

3. Wenn Sie den Host separat verwenden, decken Sie die Dichtungsabdeckung mit dem USB-Ladeanschluss des Hosts ab. Er muss vor der Verwendung abgedichtet werden, um ein Auslaufen zu verhindern und die Lebensdauer des Hosts zu schützen (siehe Abbildung 3)

4. Wenn der Druck während der Verwendung des Hosts zu hoch ist, schaltet sich der Stromschutz automatisch ein und wird nicht mehr ausgeführt. Wenn der Druck drei Sekunden lang abnimmt, starten Sie neu.

5. Der Netzschalter (Bild) wird durch eine Berührung aktiviert und das blaue Licht leuchtet auf, um mit der Arbeit zu beginnen. Jede Presse erhöht einen Gang und ist in drei Stufen unterteilt: niedrig (leicht), mittel (leicht) und hoch (leicht). Je höher der Gang, desto stärker die Leistung. Drücken Sie beim Ausschalten erneut den Netzschalter (Bild), um das blaue Licht auszuschalten und die Arbeit zu beenden.

6. Wenn die Spannung während des Starts und Betriebs niedriger als 3 V ist, führen Sie einen Niederspannungsschutz durch. Das blaue Licht erlischt und die Maschine kann nicht gestartet werden. Es sollte sofort aufgeladen werden.

7. Verwenden Sie ein DC5V/2A-Netzteil für das Ladenetzteil und öffnen Sie die versiegelte Abdeckung zum Aufladen. (Siehe Abbildung 4)

8. Während des Ladevorgangs funktioniert der Motor nicht und das blaue Lauflicht leuchtet. Wenn sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die blaue Kontrollleuchte und ist voll

9. Achten Sie nach dem Aufladen darauf, dass die Dichtungsabdeckung des Akkuladeanschlusses richtig abgedeckt ist. (Siehe Abbildung 5)

Abbildung ① Abbildung ②: Wenn Sie den Griff verwenden, richten Sie diese Mitte mit 'U' aus und drehen Sie sie zur Fixierung nach rechts



Abbildung ③



Abbildung ④



Abbildung ⑤



Low

In

High

Wartung und Lagerung

Waschen Sie die Duschbürste und den Massagebürstenkopf nach dem Gebrauch, um die Reinigungseffizienz und Lebensdauer zu verbessern

1. Reinigen Sie mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm, um die gesamte Duschbürste sauber, staub- und schmutzfrei zu halten.

2. Achten Sie bei der Reinigung der gesamten elektrischen Duschbürste vor der Reinigung auf den vollständig versiegelten Ladeanschluss des Akkus, um zu verhindern, dass Wasser eindringt und elektrische Komponenten beschädigt, was die Lebensdauer beeinträchtigen kann.

3. Bitte lagern Sie das Produkt in geschlossenen Räumen.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

- Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, das Produkt zu wechseln Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung und behalten sich das Recht vor, die Erklärung auszulegen.
- Standardausrüstungen und Ersatzteile können in verschiedenen Ländern variieren.




FR

Présentation du produit

Ce produit -- une machine à brosses de massage pour bain électrique se compose de deux parties principales : un cadre et un ensemble de massage pour bain. Concept de design unique; Rendez pratique et facile le remplacement de la tête de massage de la douche, avec cinq têtes de massage différentes adaptées aux adultes et aux enfants. La tête de massage rotative crée une friction douce et modérée avec la peau du corps. Il nettoie non seulement la peau, mais a également l'effet d'un massage et de soins de santé, vous permettant de vous détendre complètement et de vous amuser pendant le bain. La conception de la poignée allongée facilite le bain pour tout le monde, ce qui la rend facile à utiliser pour les personnes âgées et les obèses, La conception de l'interrupteur humanisé vous permet de contrôler facilement. Conception étanche scellée en cuir entièrement souple de haute qualité, vous permettant de vous sentir à l'aise même dans la baignoire.



Dessin détaillé du produit



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ①: Interrupteur | ②: Vitesse rapide/lente |
| ③: Voyant d'alimentation | ④: Corps |
| ⑤: Manche | ⑥: Tête de massage |

Accessoires du produit et leurs caractéristiques



Brosse de bain



Nettoyage de la tête de brosse

Créez rapidement une mousse dense, douce et douce, au toucher délicat



Tête de meulage

Il est temps de revenir de l'été qui a été manqué à cause des pieds morts



Tête de boue frottante

Bien que l'aspect soit un peu rugueux, l'intensité de l'élimination des cendres est très douce



Tête de brosse en silicone

Matériau brossé de qualité visage, la peau délicate peut également être rassurée sur le corps



Tête de massage

Les particules rondes molles relâchent parfaitement la pression à chaque fois

Méthode d'utilisation

1. Alignez la tête de massage requise avec la fente hexagonale, appuyez et fixez-la sur la brosse de douche électrique, Avant utilisation, confirmez que l'installation est ferme (voir Figure 1)
2. Lorsque vous utilisez une poignée allongée, alignez le symbole triangulaire (image) de la poignée avec son interrupteur principal (image) et faites-le pivoter vers la droite pour le fixer (voir Figure 2)
3. Lorsque vous utilisez l'hôte séparément, couvrez le couvercle d'étanchéité avec le port de charge USB de l'hôte. Il doit être scellé avant utilisation pour éviter les fuites et protéger la durée de vie de l'hôte (voir Figure 3)

4. Pendant l'utilisation de l'hôte, si la pression est trop élevée, la protection de l'alimentation s'allumera automatiquement et cessera de fonctionner. Lorsque la pression diminue pendant trois secondes, redémarrez.

5. L'interrupteur d'alimentation (image) est activé d'une seule touche et le voyant bleu s'allume pour commencer à fonctionner. Chaque pression augmente d'un rapport et est divisée en trois niveaux : faible (léger), moyen (léger) et élevé (léger). Plus le rapport est élevé, plus la puissance est forte. Lors de l'éteindre, appuyez à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation (image) pour éteindre la lumière bleue et arrêter de travailler.

6. Lorsque la tension est inférieure à 3 V au démarrage et en fonctionnement, effectuez une protection contre les basses tensions. Le voyant bleu s'éteint et la machine ne peut pas être démarrée. Il doit être chargé immédiatement.

7. Utilisez un adaptateur secteur DC5V/2A pour l'alimentation de charge et ouvrez le couvercle scellé pour la charge. (Voir la figure 4)

8. Lors de la charge, le moteur ne fonctionne pas et le feu de position bleu est allumé. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant bleu est allumé et plein

9. Après la charge, assurez-vous de couvrir correctement le couvercle d'étanchéité du port de charge de la batterie. (Voir la figure 5)

Figure ①



Figure ②: Lorsque vous utilisez la poignée, alignez le triangle avec " " et faites-le pivoter vers la droite pour la fixation




Figure ③



Figure ④



Figure ⑤



Maintenance et stockage

Lavez la brosse de douche et la tête de la brosse de massage après utilisation pour améliorer l'efficacité du nettoyage et la durée de vie

1. Nettoyez avec un agent de nettoyage doux et une éponge douce pour garder toute la brosse de douche propre, sans poussière et sans saleté.

2. Lors du nettoyage de l'ensemble de la brosse de douche électrique, faites attention au port de charge entièrement scellé de la batterie avant le nettoyage, afin d'éviter que l'eau ne pénètre et n'endommage les composants électriques, ce qui peut affecter sa durée de vie.

3. Veuillez stocker le produit à l'intérieur.

Questions nécessitant une attention particulière

- En raison de l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier le produit sans préavis et se réservent le droit d'interpréter la déclaration.
- L'équipement standard et les pièces de rechange peuvent varier d'un pays à l'autre.



Představení produktu

Tento produkt -- elektrický masážní kartáč do vany se skládá ze dvou hlavních částí: rámu a masážní sady do vany. Jedinečný designový koncept; Uspadněte a usnadněte výměnu sprchové masážní hlavice za pět různých masážních hlavic vhodných pro dospělé i děti. Otočná masážní hlavice vytváří jemné a mírné tření s pokožkou těla. Nejenže čistí pokožku, ale také ji Má také účinek masáže a zdravotní péče, což vám umožní zcela se uvolnit a zažít úžasnou zábavu během koupání. Prodloužený design rukojeti usnadňuje koupání všem, což usnadňuje používání jak starším lidem, tak obězním, Humanizovaný design spínače umožňuje snadné ovládání. Vysoce kvalitní plně měkká kůže utěsněná voděodolným designem, díky kterému se budete cítit pohodlně i ve vaně.



Detailní výkres produktu



- ①: Vypínač ②: Rychlý/pomalý převod
③: Kontrolka napájení ④: Tělo
⑤: Kliky ⑥: Masážní hlavice

Příslušenství produktu a jeho vlastnosti



Kartáč do koupele

Čištění hlavice kartáčku

Rychle vytvořte hustou pěnu, měkkou a měkkou, s jemným dotekem



Brusná hlava

Je čas vrátit se z léta, které jsme zmeškali kvůli odumřelé kůži nohou



Tření bahenní hlavy

I když je vzhled trochu drsný, intenzita odstraňování popela je velmi šetrná



Silikonová hlava kartáčku

Kartáčovaný materiál pro obličej, jemná pokožka může také zůstat na těle



Masážní hlavice

Měkké kulaté částice pokaždé dokonale uvolňují tlak



Způsob použití

1. Vyrovnajte požadovanou masážní hlavici se šestihřannou štěrbinou, zatlačte dolů a upevněte ji na elektrický sprchový kartáč. Před použitím se ujistěte, že je instalace pevná (viz obrázek 1)
2. Při použití prodlouženého úchytu zarovnejte symbol trojúhelníku (obrázek) rukojeti s jejím hlavním vypínačem (obrázkek) a zafixujte ji otočením doprava (viz obrázek 2)
3. Při samostatném použití hostitele zakryjte těsnicí kryt nabíjecím portem USB hostitele. Před použitím musí být utěsněn, aby se zabránilo úniku a chránila životnost hostitele (viz obrázek 3)
4. Pokud je během používání hostitele tlak příliš vysoký, ochrana napájení se automaticky zapne a zastaví. Když tlak na tři sekundy klesne, restartujte.
5. Jedním dotykem se aktivuje vypínač (obrázek) a rozsvítí se modré světlo, aby mohlo začít pracovat. Každý lis zvyšuje o jeden rychlostní stupeň a je rozdělen do tří úrovní: nízká (lehká),

střední (lehká) a vysoká (lehká). Čím vyšší převod, tím silnější výkon. Při vypínání opětovným stisknutím hlavního vypínače (obraz) vypnete modré světlo a přestanete fungovat.

6. Když je voltage je během spouštění a provozu nižší než 3V, proveďte ochranu proti nízkému napětí. Modrá kontrolka zhasne a stroj nelze spustit. Mělo by být okamžitě účtováno.

7. Pro nabíjecí zdroj použijte napájecí adaptér DC5V/2A a pro nabíjení otevřete utěsněný kryt. (Viz obrázek 4)

8. Při nabíjení motor nefunguje a svítí modrá kontrolka chodu. Po úplném nabití svítí modrá kontrolka a je plná

9. Po nabití se ujistěte, že jste řádně zakryli těsnicí kryt nabíjecího portu baterie. (Viz obrázek 5)

Obrázek ①

Obrázek ②: Při použití rukojeti to Zaďte vnejte střed s " "to
čte jej doprava pro fixaci



Obrázek ③

Obrázek ④

Obrázek ⑤



Low

In

High

Údržba a skladování

Po použití sprchový kartáč a hlavici masážního kartáče umyjte, abyste zvýšili účinnost čištění a životnost

1. Čistěte jemným čisticím prostředkem a měkkou houbou, aby byl celý sprchový kartáč čistý, bezprašný a bez nečistot.

2. Při čištění celého elektrického sprchového kartáče před čištěním dbejte na plně utěsněný nabíjecí port baterie, aby se zabránilo pronikání vody a poškození elektrických součástí, což může ovlivnit její životnost.

3. Výrobek skladujte uvnitř.

Záležitosti vyžadující pozornost

- Vzhledem k neustálému zlepšování našich produktů si vyhrazujeme právo na změnu produktuspecifikace bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na interpretaci prohlášení.
- Standardní výbava a náhradní díly se mohou v různých zemích lišit.




Predstavenie produktu

Tento produkt - elektrický masážny kefový stroj do kúpeľa sa skladá z dvoch hlavných častí: rámu a masážnej súpravy do kúpeľa. Jedinečný koncept dizajnu; Pohodlná a jednoduchá výmena sprchovej masážnej hlavice za päť rôznych masážnych hlavíc vhodných pre dospelých a deti. Rotujúca masážna hlavica vytvára jemné a mierne trenie s pokožkou tela. Nielenže čistí pokožku, ale má aj účinok masáže a starostlivosti o zdravie, vďaka čomu sa pri kúpaní úplne uvoľníte a zažijete úžasnú zábavu. Dizajn predĺženej rukoväte uľahčuje kúpanie každému, uľahčuje používanie starším aj obéznyim ľuďom. Vysoko kvalitný plne mäkký kožený vodotesný dizajn, ktorý vám umožní cítiť sa pohodlne aj vo vani.



Výkres detailu produktu



- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ①: Prepínač | ②: Rýchly/pomalý prevodový stupeň |
| ③: Kontrolka napájania | ④: Telo |
| ⑤: Držadlo | ⑥: Masážna hlavica |

Príslušenstvo produktu a jeho vlastnosti



Kefa do kúpeľa

Čistenie hlavy kefkы

Rýchlo vytvorte hustú penu, mäkkú a mäkkú, s jemným dotykom

Brúsna hlava

Je čas vrátiť sa z leta, ktoré bolo vynechané kvôli odumretej koži nôh

Trenie bahennej hlavy

Aj keď vzhľad trochu drsný, intenzita odstraňovania popola je veľmi jemná

Silikónová kefková hlavica

Brúsený materiál na tvár, jemná pokožka môže byť tiež istá na tele

Masážna hlavica Masážna hlavica

Mäkké okrúhle častice zakaždým dokonale uvoľňujú tlak

Spôsob použitia

1. Zarovnajte požadovanú masážnu hlavicu so šesťhrannou štrbinou, zatlačte nadol a pripevnite ju na elektrickú sprchovú kefu. Pred použitím skontrolujte, či je inštalácia pevná (pozri obrázok 1)
2. Pri použití predĺženej rukoväte zarovnajte symbol trojuholníka (obrázok) rukoväte s hlavným vypínačom (obrázok) a otočením doprava ho upevnite (pozri obrázok 2)
3. Ak používate hostiteľa samostatne, zakryte tesniaci kryt nabíjacím portom USB hostiteľa. Pred použitím musí byť utesnený, aby sa zabránilo úniku a chránila sa životnosť hostiteľa (pozri obrázok 3)
4. Ak je počas používania hostiteľa tlak príliš vysoký, ochrana napájania sa automaticky zapne a prestane bežať. Keď tlak klesne na tri sekundy, reštartujte.
5. Vypínač (obrázok) sa aktivuje jedným dotykom a rozsvieti sa modré svetlo, aby sa začalo

pracovať. Každý lis zvyšuje jeden prevodový stupeň a je rozdelený do troch úrovní: nízka (ľahká), stredná (ľahká) a vysoká (ľahká). Čím vyšší prevodový stupeň, tým silnejší výkon. Pri vypínaní opätovným stlačením hlavného vypínača (obrázok) vypnete modré svetlo a prestanete fungovať.

6. Keď je napätie počas spúšťania a prevádzky nižšie ako 3 V, vykonajte ochranu proti nízkemu napätiu. Modré svetlo zhasne a stroj sa nedá spustiť. Mal by sa okamžite nabiť.

7. Na nabíjanie použite napájací adaptér DC5V/2A a na nabíjanie otvorte utesnený kryt. (Pozri obrázok 4)

8. Pri nabíjaní motor nefunguje a svieti modré svetlo. Po úplnom nabití svieti modrá kontrolka a je plná

9. Po nabití sa uistite, že ste správne zakryli tesniaci kryt nabíjacieho portu batérie. (Pozri obrázok 5)

Obrázok ①



Obrázok ③



Obrázok ②: Keď použijete rukavicu, toto > vyrovnať stred “U” a otočte ho doprava na fixáciu



Obrázok ④



Obrázok ⑤



Údržba a skladovanie

Po použití umyte sprchovú kefku a masážnu kefku na zlepšenie čistiackej účinnosti a životnosti

1. Čistíte s miernym čistiacim prostriedkom a mäkkou šponžou, aby sa celá sprchová špinka udržala čistá, bezprachová a bez špiny.

2. Pri čistení celej elektrickej sprchovej kefky sa pred čistením venujte pozornosti úplne uzavretému nabíjaciemu prístavu batérie, aby sa zabránilo preniknutiu vody do elektrických komponentov a poškodeniu ich životnosti.

3. Prosím uchovávať liek vnútri.

Otázky, ktoré si vyžadujú pozornosť

- Vzhľadom na neustále zlepšenie našich výrobkov si vyhradujeme právo na zmenu výrobku špecifikácie bez akéhokoľvek predbežného oznámenia a vyhradujeme si právo na výklad vyhlásenia.
- Štandardné zariadenia a náhradné časti sa môžu líšiť v rôznych krajinách.

