

Product name: Tea Ball

3PAGEN

Item No: 143820

User Manuals

Put the tea leaves into the product, fix it with the chain on the tea cup or teapot. Through the mesh filter, the tea leaves will be automatically separated when pouring, making the tea soup clear and maintaining the taste.

Cleaning and maintenance

Just rinse with clean water. For stubborn tea stains, gently wipe with a soft cloth to avoid any residue.

After cleaning, drain and store it.

Bedienungsanleitungen

Legen Sie die Teeblätter in das Produkt, fixieren Sie es mit der Kette auf der Teetasse oder Teekanne.

Durch den Meshfilter werden die Teeblätter beim Gießen automatisch getrennt,

die Teesuppe klar zu machen und den Geschmack aufrechtzuerhalten.

Reinigung und Wartung

Spülen Sie einfach mit sauberem Wasser. Für hartnäckige Teeflecken wischen Sie vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, um Rückstände zu vermeiden.

Nach der Reinigung entwässern und aufbewahren.

Manuels d'utilisation

Mettez les feuilles de thé dans le produit, fixez-le avec la chaîne sur la tasse à thé ou la théière.

À travers le filtre à maille, les feuilles de thé seront automatiquement séparées lors du versement, faire la soupe de thé claire et maintenir le goût.

Nettoyage et entretien

Il suffit de rincer avec de l'eau propre. Pour les taches de thé têtues, essayez doucement avec un chiffon doux pour éviter tout résidu.

Après nettoyage, drainer et stocker.

Uživatelské příručky

Do výrobku vložte čajové listy, upevníte je řetězem na čajový šálek nebo čajník.

Prostřednictvím síťového filtru budou čajové listy při nalití automaticky odděleny,

Udělat čajovou polévku čistou a udržovat chuť.

Čištění a údržba

Stačí opláchnout čistou vodou. Pro tvrdohlavé čajové skvrny jemně utřete měkkým hadříkem, abyste se vyhnuli zbytkům.

Po čištění, vypouštění a skladování.

Uživatelské príručky

Dajte čajové listy do výrobku, upevnite ho reťazcom na čajovom šálku alebo čajníku.

Prostredníctvom sieťového filtra sa čajové listy automaticky oddelia pri nalievaní,

Čajová polievka je čistá a zachováva chuť.

Čistenie a údržba

Stačí opláchnuť čistou vodou. Pre tvrdohlavé čajové škvrny jemne otrite mäkkou handričkou, aby ste sa zabránili akýmkoľvek zvyškom.

Po upratovaní, odvodnenie a skladovanie.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

