


Anweisungen/Instructions




Deutsch: Mit einem Abstrahlwinkel von 360 Grad und einer langen Leuchtdauer spendet diese Laterne ausreichend Licht, um ein Zelt oder einen Raum zu beleuchten. Die Lampe ist leicht und klein, wenn sie gefaltet wird, können Sie sie leicht in Ihrer Hütte, Rucksack oder Survival-Kit zu speichern, ideal für Outdoor-Aktivitäten oder als Notfall-Licht zu verwenden. Einfach zu benutzen: Verwenden Sie die faltbaren Griffe, erweitern (ziehen Sie die Griffe nach oben) die Laterne, um sie einzuschalten. Stellen Sie die Höhe ein, um die Lichtmenge zu regulieren, die von der Laterne ausgeht. Um das LED-Licht auszuschalten, klappen Sie die Laterne vollständig zusammen. HINWEIS: Entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs, indem Sie die Laterne auf den Kopf stellen und den Sockel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Jede Laterne wird mit 3 Stück AA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)

Englisch: With a 360-degree beam angle and long lighting time, this lantern gives out sufficient light to illuminate tent or room. The lamp is lightweight and small when being folded, you can easily store it in your cabin, backpack or survival kit, ideal for outdoor activities or using as an emergency light. Easy to use: Using the foldaway handles, expand (pull the handles upward) the lantern to turn it on. Adjust the height to control the amount of light emitted from the lantern. To turn the LED light off, fully collapse the lantern. NOTE: For energy efficiency, remove the batteries from the battery compartment when storing the lamp for an extended period of time without usage. Remove the battery compartment lid by holding the lantern upside down and rotating the base counterclockwise. Each lantern is powered by 3pcs AA batteries (not included)



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Französisch: Avec un angle de rayonnement de 360 degrés et une longue durée d'éclairage, cette lanterne émet suffisamment de lumière pour éclairer une tente ou une pièce. La lampe est légère et petite lorsqu'elle est pliée, vous pouvez facilement la ranger dans votre cabine, votre sac à dos ou votre kit de survie, idéale pour les activités de plein air ou pour l'utiliser comme lampe d'urgence. Facile à utiliser : A l'aide des poignées rabattables, déployez (tirez les poignées vers le haut) la lanterne pour l'allumer. Ajustez la hauteur pour contrôler la quantité de lumière émise par la lanterne. Pour éteindre la lumière LED, rabattez complètement la lanterne. NOTE : Pour une meilleure efficacité énergétique, retirez les piles du compartiment à piles lorsque vous rangez la lampe pour une période prolongée sans l'utiliser. Retirez le couvercle du compartiment à piles en tenant la lanterne à l'envers et en tournant la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque lanterne est alimentée par 3 piles AA (non incluses).

Spanisch: Con un ángulo de haz de 360 grados y un largo tiempo de iluminación, esta linterna emite luz suficiente para iluminar la tienda de campaña o la habitación. La lámpara es ligera y pequeña cuando está plegada, puede guardarla fácilmente en su cabaña, mochila o kit de supervivencia, ideal para actividades al aire libre o para usar como luz de emergencia. Fácil de usar: Usando las asas plegables, expanda (tire de las asas hacia arriba) la linterna para encenderla. Ajusta la altura para controlar la cantidad de luz que emite la linterna. Para apagar la luz LED, pliegue completamente la linterna. NOTA: Para ahorrar energía, retire las pilas del compartimento de las pilas cuando guarde la linterna durante un largo periodo de tiempo sin utilizarla. Retire la tapa del compartimento de las pilas sujetando la linterna boca abajo y girando la base en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cada linterna funciona con 3 pilas AA (no incluidas)

Italienisch: Con un'apertura del fascio di 360 gradi e una lunga durata di illuminazione, questa lanterna emette una luce sufficiente per illuminare la tenda o la stanza. La lampada è leggera e piccola quando è piegata, si può facilmente riporre nella cabina, nello zaino o nel kit di sopravvivenza, ideale per le attività all'aperto o come luce di emergenza. Facile da usare: Utilizzando le maniglie a scomparsa, espandere (tirare le maniglie verso l'alto) la lanterna per accenderla. Regolare l'altezza per controllare la quantità di luce emessa dalla lanterna. Per spegnere la luce LED, richiudere completamente la lanterna. NOTA: per garantire l'efficienza energetica, rimuovere le batterie dal vano batterie quando si ripone la lampada per un periodo prolungato senza utilizzarla. Rimuovere il coperchio del vano batterie tenendo la lanterna capovolta e ruotando la base in senso antiorario. Ogni lanterna è alimentata da 3 batterie AA (non incluse)



Niederländisch: Met een stralingshoek van 360 graden en een lange verlichtingstijd geeft deze lantaarn voldoende licht om de tent of kamer te verlichten. De lamp is licht van gewicht en klein wanneer hij wordt opgevouwen, je kunt hem gemakkelijk opbergen in je hut, rugzak of overlevingspakket, ideaal voor buitenactiviteiten of om te gebruiken als noodverlichting. Gemakkelijk te gebruiken: Gebruik de inklapbare handgrepen om de lantaarn uit te klappen (trek de handgrepen omhoog) om hem aan te zetten. Pas de hoogte aan om de hoeveelheid licht van de lantaarn te regelen. Om het LED-licht uit te schakelen, klap je de lantaarn volledig in. OPMERKING: Voor energiezuinigheid verwijder je de batterijen uit het batterijvak als je de lamp voor langere tijd niet gebruikt. Verwijder het deksel van het batterijvak door de lantaarn ondersteboven te houden en de basis linksom te draaien. Elke lantaarn werkt op 3 AA-batterijen (niet meegeleverd)

Tschechisch: Díky 360stupňovému úhlu vyzařování a dlouhé době svícení vydává tato svítilna dostatek světla k osvětlení stanu nebo místnosti. Svítilna je lehká a malá ve složeném stavu, můžete ji snadno uložit do chaty, batohu nebo sady pro přežití, ideální pro outdoorové aktivity nebo použití jako nouzové světlo. Snadné použití: Pomocí skládacích rukojetí lucernu rozložíte (zatáhnete za rukojeti směrem nahoru) a rozsvítíte ji. Nastavením výšky můžete regulovat množství světla vyzařovaného z lucerny. Chcete-li světlo LED vypnout, lucernu úplně sbalte. POZNÁMKA: Z důvodu energetické účinnosti vyjměte baterie z přihrádky na baterie, pokud lucernu skladujete delší dobu bez použití. víko přihrádky na baterie sejmete tak, že lucernu podržíte vzhůru nohama a otočíte základnou proti směru hodinových ručiček. každá lucerna je napájena 3ks baterií AA (nejsou součástí dodávky).

Slowakisch: Vďaka 360-stupňovému uhlu vyžarovania a dlhému času svietenia vydáva toto svietidlo dostatok svetla na osvetlenie stanu alebo miestnosti. Lampa je ľahká a malá, keď je zložená, môžete ju ľahko uložiť do chaty, batohu alebo súpravy na prežitie, ideálna na outdoorové aktivity alebo použitie ako núdzové svetlo. Jednoduché používanie: Pomocou sklopných rukovätí lampu rozložíte (potiahnite rukoväť smerom nahor) a zapnete ju. Nastavením výšky môžete regulovať množstvo svetla vyžarovaného z lampáša. Ak chcete svetlo LED vypnúť, svietidlo úplne zložíte. POZNÁMKA: V záujme energetickej účinnosti pri skladovaní svietidla na dlhší čas bez použitia vyberte batérie z priehradky na batérie. veko priehradky na batérie odstráňte tak, že svietidlo podržíte hore nohami a otočíte základňou proti smeru hodinových ručiček. každé svietidlo je napájané 3 ks batérií AA (nie sú súčasťou dodávky).

