


ITEM NO.:74619

GB:



Electric foot beauty device

Press the pause button for a tiring day Two foot SPA treatment, it can be for you The Foot Repair Specialist

Protective cover

The grinding head is protected from damage and durable

Charging design

Get rid of the constraint of wires and enjoy a brand new experience of on-demand use

Replace the head

Assembly grinding head design, easy to replace grinding head

Instructions

1. Before using this product, please be sure to read this manual to understand all safety precautions.
2. When the grinding head rotates, it contacts the skin to be ground and slowly applies pressure, without causing discomfort to the skin.
3. If you feel uncomfortable, please adjust the pressure or stop using it in a timely manner.
4. Please charge it promptly after use. Long term power shortage will damage the performance of lithium batteries.

Reminder

1. Soak your feet thoroughly to soften the keratin Soak your feet in warm water for about 10 minutes. If the calluses are thick, use white vinegar and 23 tablespoons of hot water to soak your feet. Keep your feet dry before use.
2. Removing dead skin should not be done too frequently Use 1-2 times a week, not too frequently. It is not recommended to polish all dead skin and calluses at once during use. It is recommended to polish a few more times at once.
3. Please fully charge before using for the first time The product will be tested before leaving the factory, and the battery level is only about 40%. If you feel that the power is insufficient, you need to charge it for about 4 hours before using it for the first time.

Disposal of used product:

At the end of its lifespan, don't dispose this product/unit together with normal household litter. Bring unit to a public collecting point for the recycling of used electric and electronic devices. The referring symbol can be found either on the product, the instruction manual or the packaging. Batteries, rechargeable batteries and lamps that can be removed from electrical appliances without destroying them must be removed before handing them in at a collection point and disposed of in a designated disposal facility. Disposal of batteries: Don't put batteries into normal household litter. As a consumer, you are legally bound to return used batteries accordingly. You can use either public collecting points or any shop that sells the specific kind of battery that you want to return. Information on the prevention of waste: According to the requirements of the Directive 2008/98/EG on waste and its implementation in the legislation of the Member States of the European Union measures of the prevention of waste generally take precedence over measures of waste management. Appropriate measures of preventing waste from electrical and electronic equipment are considered to be the extension of lifetime by repairing defect devices and sale of still functional used devices instead of their disposal.

DE:



Elektrisches Fußpflegegerät

Drücken Sie die Pause-Taste nach einem anstrengenden Tag. Zwei Fuß-SPA-Behandlungen, das könnte etwas für Sie die Erholung sein.

Schutzabdeckung

Der Schleifkopf ist vor Beschädigungen geschützt und langlebig.

Lade-Design

Befreien Sie sich von lästigen Kabeln und genießen Sie ein völlig neues Erlebnis der Nutzung nach Bedarf ohne Kabel.

Einfaches Schleifkopfersetzen

durch intelligentes Design.

Anweisungen

1. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, um alle Sicherheitsvorkehrungen zu verstehen.
2. Wenn sich der Schleifkopf dreht, berührt er die zu schleifende Haut und übt langsam Druck aus, ohne dass dies zu Beschwerden führt.
3. Wenn Sie Unbehagen verspüren, passen Sie bitte den Druck an oder stellen Sie die Verwendung rechtzeitig ein.
4. Laden Sie das Gerät bitte nach Gebrauch umgehend auf. Ein längerer Stromausfall beeinträchtigt die Leistung von Lithium-Batterien.

Erinnerung

1. Weichen Sie Ihre Füße gründlich ein, um die Hornhaut aufzuweichen. Weichen Sie Ihre Füße etwa 10 Minuten lang in warmem Wasser ein. Bei dicker Hornhaut verwenden Sie weißen Essig und 23 Esslöffel heißes Wasser zum Einweichen Ihrer Füße. Halten Sie Ihre Füße vor der Anwendung trocken.
2. Das Entfernen abgestorbener Haut sollte nicht zu häufig erfolgen. Verwenden Sie das Gerät 1-2 Mal pro Woche, nicht zu häufig. Es wird nicht empfohlen, während der Anwendung alle abgestorbenen Hautpartien und Hornhaut auf einmal zu entfernen. Es wird empfohlen, mehrere Anwendungen nacheinander durchzuführen.
3. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Das Produkt wird vor Verlassen des Werks getestet, wobei der Akkustand nur etwa 40 % beträgt. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Leistung nicht ausreicht, müssen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung etwa 4 Stunden lang aufladen.

Altgeräte-Entsorgung:

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischem und elektronischem Geräten abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Batterien, Akkus und Lampen, die zerstörungsfrei aus Elektrogeräten entnommen werden können, sind vor Abgabe an einer Erfassungsstelle zu entfernen und jeweils einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Batterie-Entsorgung: Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Hinweis zur Abfallvermeidung: Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

FR:



Appareil de beauté électrique pour les pieds

Pr appuyez sur le bouton pause pour une journée fatigante Deux soins SPA des pieds, il peut être sûr si poussez vous, le

Housse de protection

La tête de broyage
Est protégé contre
Dommages et durable

Conception de charge

Débarrassez-vous du
Contraintes des fils
Et profitez d'un tout nouveau
Expérience de l'utilisation à la demande

Remplacer la tête

Broyage d'assemblage
Headdesign, facile à
Remplaçant tête de meulage

Instructions

1. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de comprendre toutes les mesures de sécurité.
2. Lorsque la tête de ponçage tourne, elle touche la peau à poncer et exerce lentement une pression sans causer de gêne.
3. Si vous ressentez une gêne, veuillez ajuster la pression ou cesser l'utilisation à temps.
4. Veuillez recharger l'appareil immédiatement après utilisation. Une coupure de courant prolongée nuit aux performances des batteries au lithium.

Rappel

1. Faites tremper vos pieds dans l'eau chaude pendant environ 10 minutes afin de ramollir les callosités. Faites tremper vos pieds dans de l'eau chaude pendant environ 10 minutes. Si vous avez des callosités épaisses, utilisez du vinaigre blanc et 23 cuillères à soupe d'eau chaude pour faire tremper vos pieds. Séchez vos pieds avant l'utilisation.
2. Il ne faut pas éliminer les peaux mortes trop souvent. Utilisez l'appareil 1 à 2 fois par semaine, pas trop souvent. Il n'est pas recommandé d'éliminer toutes les peaux mortes et les callosités en une seule fois. Il est recommandé d'effectuer plusieurs applications successives.
3. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. Le produit est testé avant de quitter l'usine, le niveau de la batterie n'étant alors que d'environ 40 %. Si vous estimez que la puissance est insuffisante, vous devez charger l'appareil pendant environ 4 heures avant la première utilisation.

Élimination des anciens appareils :

à la fin de sa durée de vie, ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage l'indique. Les piles, batteries et lampes qui peuvent être retirées des appareils électriques sans les endommager doivent être retirées avant d'être déposées dans un point de collecte et éliminées de la manière prévue. Élimination des piles : les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Vous pouvez rapporter vos piles et batteries usagées aux points de collecte publics de votre commune ou à tout endroit où des piles du type concerné sont vendues. Remarque sur la prévention des déchets : conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et à sa transposition dans les législations des États membres de l'Union européenne, les mesures de prévention des déchets ont en principe la priorité sur les mesures de gestion des déchets. Les mesures de prévention des déchets applicables aux équipements électriques et électroniques comprennent notamment la prolongation de leur durée de vie par la réparation des appareils défectueux et la vente d'appareils d'occasion en état de marche au lieu de leur mise au rebut.

CZ:



Pokyny

1. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste porozuměli všem bezpečnostním opatřením.
2. Když se brusná hlavice otáčí, dotýká se kůže, která má být broušena, a pomalu vyvíjí tlak, aniž by to způsobovalo nepohodlí.
3. Pokud pocítíte nepohodlí, upravte tlak nebo včas přestaňte používat.
4. Po použití zařízení ihned nabijte. Delší výpadek proudu má negativní vliv na výkon lithiových baterií.

Připomenutí

1. Nohy důkladně namočte, aby se ztvrdlá kůže změkčila. Nohy namočte na asi 10 minut do teplé vody. V případě silné zrohovatělé kůže použijte k namočení nohou bílý ocet a 23 lžic horké vody. Před použitím zařízení si nohy osušte.
2. Odstraňování odumřelé kůže by nemělo být prováděno příliš často. Používejte zařízení 1–2krát týdně, ne příliš často. Nedoporučuje se odstranit všechny odumřelé části kůže a ztvrdlou kůži najednou. Doporučuje se provést několik aplikací za sebou.
3. Před prvním použitím zařízení zcela nabijte. Produkt je před opuštěním továrny testován, přičemž stav baterie je pouze asi 40 %. Pokud se domníváte, že výkon není dostatečný, musíte zařízení před prvním použitím nabít přibližně 4 hodiny.

Likvidace starých zařízení:

Tento produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Upozorňuje na to symbol na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu. Baterie, akumulátory a žárovky, které lze z elektrických zařízení vyjmout bez poškození, je třeba před odevzdáním do sběrného místa vyjmout a předat k příslušné likvidaci. Likvidace baterií: Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni odevzdat použité baterie. Staré baterie a akumulátory můžete odevzdat ve veřejných sběrných místech ve vaší obci nebo kdekoli, kde se prodávají baterie daného typu. Poznámka k předcházení vzniku odpadů: Podle ustanovení směrnice 2008/98/ES o odpadech a jejího provedení v právních předpisech členských států Evropské unie mají opatření k předcházení vzniku odpadů zásadně přednost před opatřeními k nakládání s odpady. Mezi opatření k předcházení vzniku odpadů u elektrických a elektronických zařízení patří zejména prodloužení jejich životnosti opravou vadných zařízení a prodej funkčních použitých zařízení namísto jejich likvidace.

SK:



Elektrostatické zariadenie na krásu nôh

Stlačte tlačidlo pause pre únavný deň. Dve nočné SPA liečby, môže to byť pre vás. Specialistka na opravu nôh.

Ochranný kryt

Brúsna hlava je chránená pred poškodením a trvanlivosťou.

Dizajn nabíjania

Zbavte sa obmedzenia drôtov a užite si úplne nový zažitie použitia ofon na dopyt.

Vymeňte hlavu

Brúsenie montáže dizajnu hlavy, jednoduchý výmenit'brúsna hlava.

Pokyny

1. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod, aby ste pochopili všetky bezpečnostné opatrenia.
2. Keď sa brúsna hlavička otáča, dotýka sa pokožky, ktorú chcete brúsiť, a pomaly vyvíja tlak bez toho, aby spôsobovala nepohodlie.
3. Ak pocítite nepohodlie, upravte tlak alebo včas prerušte používanie.
4. Po použití zariadenie ihneď nabite. Dlhší výpadok prúdu ovplyvňuje výkon lítiových batérií.

Upozornenie

1. Nohy dôkladne namočte, aby zmäkli stvrdnutá koža. Nohy namočte na približne 10 minút do teplej vody. V prípade hrubých zrohovatení použite na namočenie nôh biely ocot a 23 lyžíc horúcej vody. Pred použitím si nohy osušte.
2. Odstraňovanie odumretej kože by sa nemalo vykonávať príliš často. Používajte zariadenie 1-2 krát týždenne, nie príliš často. Neodporúča sa odstraňovať všetky odumreté časti kože a kožné zrohovatenia naraz. Odporúča sa vykonať niekoľko aplikácií za sebou.
3. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite. Produkt je pred opustením továrne testovaný, pričom stav batérie je len asi 40%. Ak sa vám zdá, že výkon nie je dostatočný, musíte zariadenie pred prvým použitím nabíjať približne 4 hodiny.

Likvidácia starých zariadení:

Tento produkt na konci životnosti nevyhadzujte do bežného domového odpadu, ale odovzdajte ho v zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Symbol na výrobku, v návode na použitie alebo na obale na to upozorňuje. Batérie, akumulátory a žiarovky, ktoré možno bez poškodenia vybrať z elektrických zariadení, je potrebné pred odovzdaním do zberného miesta vybrať a odovzdať na určenom mieste na likvidáciu. Likvidácia batérií: Batérie nepatria do domového odpadu. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní vrátiť použité batérie. Staré batérie a akumulátory môžete odovzdať na verejných zberných miestach vo vašej obci alebo kdekoľvek, kde sa predávajú batérie daného typu. Poznámka k predchádzaniu vzniku odpadu: Podľa ustanovení smernice 2008/98/ES o odpadoch a jej transpozície do právnych predpisov členských štátov Európskej únie majú opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu zásadnú prednosť pred opatreniami na nakladanie s odpadom. Ako opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu sa v prípade elektrických a elektronických zariadení zvažuje najmä predĺženie ich životnosti opravou poškodených zariadení a predajom funkčných použitých zariadení namiesto ich odovzdania na likvidáciu.

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

