

Mini Mop
Item codes: M247/ 608760
Instructions for Use
v001: 10/10/23
Please read and retain these instructions for future reference



ENGLISH INSTRUCTIONS




Highly absorbent PU Soft sponge head.

180° Adjustable Mini Mop Sponge Mop Clean Every Corner.

INSTRUCTION FOR USE:

1. Before use soak mop head in water and use damp
2. To attach Mop Head align the holes between the plastic head and sponge.
3. Press down and push forward at the same time to fix the sponge unto the plastic head.
4. To remove excess water from the mop head pull back on the plastic loop in the handle. The Mop Head will fold inside the handle squeezing out water.
5. To remove Mop Head push down hard and pull back at the same time.
6. After use, disassemble the sponge head to avoid air drying.
7. Before use soak mop head in water and use damp.




CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS:

- If the new squeezed sponge head is a little tight, pull a few times before loading the head. **It will become loose, and it will get easier after use several times.**
- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this product.
- Store the item in a cool, dry place.
- Wipe with a clean dry cloth

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.



GERMAN INSTRUCTIONS



Sehr saugfähiger PU-Soft-Schwammkopf.

180° verstellbarer Mini-Mopp Schwammwischer Reinigt jede Ecke.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Vor Gebrauch Moppkopf in Wasser einweichen und feucht verwenden
2. Zum Anbringen des Moppkopfes die Löcher zwischen dem Kunststoffkopf und dem Schwamm ausrichten.
3. Drücken Sie gleichzeitig nach unten und nach vorne, um den Schwamm auf dem Kunststoffkopf zu befestigen.
4. Um überschüssiges Wasser aus dem Moppkopf zu entfernen, ziehen Sie an der Kunststoffschleife im Stiel zurück. Der Moppkopf faltet sich in den Stiel und drückt das Wasser heraus.
5. Um den Moppkopf zu entfernen, drücken Sie ihn fest nach unten und ziehen ihn gleichzeitig zurück.
6. Nehmen Sie den Schwammkopf nach dem Gebrauch ab, damit er nicht an der Luft trocknet.
7. Vor dem Gebrauch den Moppkopf in Wasser einweichen und feucht verwenden.



PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

- Wenn der neu gepresste Schwammkopf ein wenig fest sitzt, ziehen Sie ein paar Mal, bevor Sie den Kopf einlegen. Er wird sich lockern, und nach mehrmaligem Gebrauch wird er leichter.
- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder scharfe Gegenstände, um dieses Produkt zu reinigen.
- Lagern Sie den Artikel an einem kühlen, trockenen Ort.
- Mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.

ENTSORGUNG

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier, Kartons, Verpackungen in Übereinstimmung mit Ihren örtlichen Recyclingvorschriften.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte für die Entsorgung an ein von der Gemeindeverwaltung zugelassenes Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle.




Tête en éponge souple PU très absorbante.

Mini-serpillière éponge réglable à 180° pour nettoyer tous les coins.

MODE D'EMPLOI :

1. Avant l'utilisation, tremper la tête de la serpillière dans l'eau et l'utiliser humide.
2. Pour fixer la tête du balai, aligner les trous entre la tête en plastique et l'éponge.
3. Appuyer vers le bas et vers l'avant en même temps pour fixer l'éponge sur la tête en plastique.
4. Pour enlever l'excès d'eau de la tête du balai, tirez vers l'arrière sur la boucle en plastique dans le manche. La tête de la serpillière se pliera à l'intérieur du manche et évacuera l'eau.
5. Pour retirer la tête de la serpillière, appuyez fortement et tirez vers l'arrière en même temps.
6. Après utilisation, démontez la tête de l'éponge pour éviter qu'elle ne sèche à l'air.
7. Avant l'utilisation, tremper la tête du balai dans l'eau et l'utiliser



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE:

- Si la tête de l'éponge nouvellement pressée est un peu serrée, tirez plusieurs fois avant de charger la tête. Elle se relâchera et deviendra plus facile après plusieurs utilisations.
- N'utilisez PAS de produits abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer ce produit.
- Conservez l'article dans un endroit frais et sec.
- Essuyer avec un chiffon propre.

ÉLIMINATION

- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers, cartons, emballages conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité pour l'élimination du produit.




CZECH TRANSLATION

Vysoce absorpční hlava z měkké PU houby.

Houbový mop s nastavitelným úhlem 180° vyčistí každý kout.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Před použitím namočte hlavici mopu do vody a použijte vlhkou.
2. Pro upevnění hlavice mopu zarovnejte otvory mezi plastovou hlavici a houbou.
3. Stiskněte a současně zatlačte dopředu, abyste houbu připevnili k plastové hlavici.
4. Pro odstranění přebytečné vody z hlavy mopu zatáhněte za plastové očko v rukojeti. Hlava mopu se složí dovnitř rukojeti a vytlačí vodu.
5. Chcete-li hlavu mopu sejmut, zatlačte silně dolů a současně zatáhněte zpět.
6. Po použití hlavici mopu demontujte, aby nedošlo k vysychání na vzduchu.
7. Před použitím namočte hlavici mopu do vody a používejte ji vlhkou.



POKyny PRO PÉČI A ČISTĚNÍ:

- Pokud je nově vymačkaná houbová hlava trochu těsná, před vložením hlavy několikrát zatáhněte. Ztratí se a po několikerém použití bude snazší.
- K čištění tohoto výrobku NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky ani ostré náčiní.
- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.

DISPOZICE

- Společnost Coopers of Stortford používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Veškeré obaly, papír, kartony a obaly zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v autorizovaném recyklačním středisku pro domácí odpad.




SLOVAK TRANSLATIONS

Vysoko absorpčná PU mäkká huba.

180° nastaviteľná mini mopová hubka vyčistí každý kút.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Pred použitím namočte hlavu mopu do vody a použite vlhkú
2. Na pripevnenie hlavice mopu zarovnajte otvory medzi plastovou hlavickou a hubicou.
3. Stlačte a zároveň zatlačte dopredu, aby ste hubku pripevnili k plastovej hlavici.
4. Na odstránenie prebytočnej vody z hlavy mopu potiahnite späť za plastovú slučku v rukoväti. Hlava mopu sa zloží dovnútra rukoväte a vytlačí vodu.
5. Ak chcete hlavu mopu vybrať, silno zatlačte a súčasne potiahnite späť.
6. Po použití rozložte hlavu hubice, aby ste zabránili vysychaniu na vzduchu.
7. Pred použitím namočte hlavu mopu do vody a používajte ju vlhkú.



POKyny NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE:

- Ak je nová vyžmýkaná hlava hubky trochu tesná, pred vložením hlavy niekoľkokrát potiahnite. Stratí sa a po niekoľkonásobnom použití bude ľahšia.
- Na čistenie tohto výrobku NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani ostré náčinie.
- Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Utrite čistou suchou handričkou.

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny, obaly zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku autorizovanom miestnym úradom pre komunálny odpad



CUTOMER SERVICES:

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK: The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU Tel: 0330 331 0300

NI/EU:
D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:
3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204