

ART. -Nr. 61283 CRISPY-BLECH FÜR MIKROWELLE

Warnung:

- Heizen Sie das leere Blech nicht länger als 1 Minute vor.
- Verwenden Sie stets Küchenhandschuhe, wenn Sie das Blech aus der Mikrowelle nehmen.
- Der Artikel darf nicht im Ofen verwendet werden.
- Verwenden Sie den Artikel ausschließlich in Mikrowellen mit Drehteller und achten Sie darauf, dass er nicht mit den Innenwänden der Mikrowelle in Kontakt kommt.
- Verwenden Sie Besteck aus Holz, damit die Oberfläche des Artikels nicht zerkratzt wird.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er Kratzer aufweist.

Vorwärmen:

Die Vorwärmzeiten sind von der Mikrowelle und der Leistung abhängig.

Bei einer Leistung von 850 W beträgt die Vorwärmdauer ungefähr 2 Minuten, bei 1000 W 1.5 Minuten, bei 1200 W 1 Minute und bei 1500 W 45 Sekunden.

Garanleitung:

Die Garzeiten hängen von der Größe und Menge der Zutaten ab. Beginnen Sie mit der kürzesten Garzeit an und verlängern Sie allmählich um eine Minute, falls notwendig. Mischen Sie die Zutaten regelmäßig.

Folgende Angaben beziehen sich auf eine Leistung von 1200 W:

Zutat	Menge	frisch oder aufgetaut	gefroren
Pommes	18	1:15	5:00
Hühnchen Nuggets	4	1:30	3:00
Fischstäbchen	6	1:30	3:00
Pizza	1	-	3:00

Gleichen Sie die Garzeit je nach Stärke der Mikrowelle an.

- 750 W: fügen Sie 20 Sekunden pro Minute zu
- 850 W: fügen Sie 15 Sekunden pro Minute zu
- 1100 W: fügen Sie 5 Sekunden pro Minute zu
- 1500 W: ziehen Sie 15 Sekunden pro Minute ab